



www.velomotors.ru

ATV 010 TE/EX/PE/FF GUEPARD

Руководство по эксплуатации





ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

**Использование неисправного транспортного средства
может привести к тяжелым травмам или смерти**



**Пользуясь транспортным
средством, всегда
надевайте шлем и
защитные приспособления**



**Перед вождением и во
время него, никогда не
употребляйте наркотики
или алкоголь**

Поздравляем Вас с приобретением снегоболотохода **ATV 1000 GUEPARD !**

Данное Руководство (версия 01.06.2026) поможет Вам разобраться в основных технических характеристиках и принципе работы снегоболотохода, приобрести основные знания, касающиеся особенностей данного снегоболотохода, а так же освоить и получить основные навыки управления машиной.

В данном Руководстве содержится важная информация по безопасной эксплуатации снегоболотохода. Кроме того, в нем даны рекомендации по технике вождения, которые позволят приобрести навыки, необходимые для управления машиной.

Наконец в Руководстве приводится регламент технического обслуживания с описанием соответствующих процедур. Если у Вас возникнут вопросы, касающиеся эксплуатации/обслуживания снегоболотохода, проконсультируйтесь пожалуйста с Вашим продавцом, либо обратитесь в сервисные мастерские, осуществляющие гарантийное обслуживание мототехники «STELS».

В целях улучшения качества продукции, предприятие - изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в свою продукцию, поэтому между Вашим снегоболотоходом и настоящим Руководством могут быть некоторые отличия. Обо всех изменениях, дополнениях, о новой подукции и еще много полезной и интересной информации Вы найдете на нашем сайте : **www.velomotors.ru**

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ :

- СНЕГОБОЛОТОХОД ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО ГРУНТОВЫМ ДОРОГАМ И БЕЗДОРОЖЬЮ. ПРЕЖДЕ ЧЕМ РЕШИТЬ, ГДЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СНЕГОБОЛОТОХОДОМ, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЗАКОНАМИ, НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВОЖДЕНИЕ СНЕГОБОЛОТОХОДА ПО УЛИЦАМ И АВТОМАГИСТРАЛЯМ С АСФАЛЬТОВЫМ ИЛИ ИНЫМ ПОКРЫТИЕМ.
- ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ СНЕГОБОЛОТОХОДА И УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ВАМ ПОНЯТНЫ.
- В ТОЧНОСТИ СЛЕДУЙТЕ УКАЗАНИЯМ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ТАБЛИЧЕК, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА СНЕГОБОЛОТОХОДЕ.
- ПОСКОЛЬКУ ДАННАЯ МАШИНА ПРИНАДЛЕЖИТ К КЛАССУ СНЕГОБОЛОТОХОДОВ С РАБОЧИМ ОБЪЕМОМ ДВИГАТЕЛЯ СВЫШЕ 50 СМ³, К ЕГО ВОЖДЕНИЮ **НЕ ДОПУСКАЮТСЯ ЛИЦА МОЛОЖЕ 16 ЛЕТ.**

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ К СОДЕРЖАЩИМСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМ, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ ИЛИ ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ! ОСОБЕННО ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ВЫДЕЛЕНА В РУКОВОДСТВЕ СЛЕДУЮЩИМИ ПОМЕТКАМИ :



- Знаки предупреждения об опасности означают : ОПАСНОСТЬ !
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ! ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ ПОД УГРОЗОЙ !

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :**

- Несоблюдение инструкций может окончиться серьезной травмой или смертью водителя транспортного средства, находящихся поблизости лиц или человека, осматривающего или ремонтирующего транспортное средство.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :

- ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о необходимости принятия специальных мер предосторожности, чтобы избежать повреждения машины.

ПРИМЕЧАНИЕ : - После заголовка ПРИМЕЧАНИЕ дается важная информация, облегчающая выполнение различных действий или поясняющая смысл сказанного.

ОГЛАВЛЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	6
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАПРАВКЕ.....	10
ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ.....	11
РАСПОЛОЖЕНИЕ ТАБЛИЧЕК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	12

ОПИСАНИЕ

Знакомство со снегоболотоходом.....	15
Идентификационные номера.....	16
Технические характеристики.....	18
Модификации.....	20
Приборная панель (белая подсветка).....	22

РАБОТА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Левый блок переключателей.....	25
Правый блок переключателей.....	26
Рычаг газа.....	28
Ограничитель скорости движения.....	29
Электромеханический усилитель руля.....	30
Рычаги и педаль тормоза.....	31
Выключатель массы.....	31
Замок зажигания.....	32
Рычаг коробки передач.....	32
Крышка топливного бака.....	33

Заправка топливом.....	33
Регулировка амортизаторов.....	34
Снятие сидений.....	35
Отделение для хранения вещей.....	36
Бардачок.....	36
Розетки постоянного тока.....	37

ПРОВЕРКИ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ

Перечень проверок.....	38
Топливо.....	40
Моторное масло.....	40
Масло в редукторах.....	40
Охлаждающая жидкость.....	40
Тормозная система.....	41
Утечка тормозной жидкости.....	41
Работа тормозов.....	41
Рычаг газа.....	42
Шины.....	42
Измерение давления воздуха.....	43
Контроль степени износа шин.....	43
Крепежные элементы шасси.....	43
Приборы освещения, переключатели.....	43

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Запуск двигателя.....	44
Управление рычагом коробки передач.....	45
Обкатка двигателя.....	46
Стоянка.....	47
Стоянка на уклоне.....	47
Перевозка грузов.....	48

ВОЖДЕНИЕ СНЕГОБОЛОТОХОДА

Изучите Ваш снегоболотоход.....	50
Курс обучения.....	50
Экипировка.....	52
Предварительные проверки перед эксплуатацией.....	53
Ограничитель скорости движения.....	53
Перевозка грузов и доп.оборудования.....	54
Аксессуары.....	54
Система выпуска отработавших газов	55
Вождение.....	55
Соблюдайте осторожность при вождении.....	56
Начало движения.....	58
Выполнение поворотов.....	59
Въезд на холмы.....	60
Спуск с холмов.....	63
Движение поперек уклона.....	64

Пересечение бродов.....	65
Движение по пересеченной местности.....	67
Скольжение и заносы.....	67
Движение задним ходом.....	68
Особенности вождения в режиме 4WD/LOCK.....	69

**ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И
УСТРАНЕНИЕ МЕЛКИХ НЕПОЛАДOK**

Порядок технического обслуживания.....	70
Рекомендации по смазке.....	77
Снятие и установка панелей.....	78
Снятие и установка опор для ног	79
Снятие и установка багажников	79
Проверка свечи зажигания.....	80
Проверка уровня моторного масла.....	81
Замена моторного масла и фильтра.....	82
Замена масла в картере переднего моста.....	83
Замена масла в картере заднего моста.....	84
Замена масла в коробке передач.....	85
Проверка уровня охлаждающей жидкости.....	86
Свободный ход рычагов тормоза.....	89
Проверка высоты педали тормоза.....	89
Проверка уровня тормозной жидкости.....	90

Замена тормозной жидкости.....	91	Упаковка, транспортирование.....	103
Проверка тормозных накладок.....	91	Утилизация.....	104
Свободный ход рычага газа.....	92	Гарантийные обязательства.....	105
Снятие и установка колеса.....	93	Условия гарантийного обслуживания.....	106
Проверка и регулировка фар	94	Гарантийный талон.....	109
Замена ламп фар.....	95	Предпродажная подготовка	110
Регулировка тепловых зазоров клапанов.....	95	Сервис.....	112
Пыльники.....	95	Самодиагностика двигателя.....	115
Замена фильтрующего элемента.....	96	Коды неисправностей системы впрыска.....	115
Замена плавких предохранителей.....	97	Принципиальная электросхема.....	117
Зарядка и хранение аккумулятора.....	98		
Мойка снегоболотохода.....	99	Для заметок.....	120
Кратковременное хранение.....	100		
Долговременное хранение и консервация.....	101		
Перевозка снегоболотохода.....	102		

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ !

Интернет магазин запасных частей STELS является официальным интернет магазином компании «Веломоторс». Здесь Вы можете приобрести запчасти и аксесуары STELS по рекомендованным розничным ценам. Работа магазина организована с помощью современных средств механизации и складского учёта, что позволяет обрабатывать заказы в кратчайшие сроки. Чёткая логистика гарантирует бесперебойную поставку запчастей и аксессуаров во все уголки России. Все сотрудники обладают специальной квалификацией и большим опытом работы с номенклатурой технических товаров. Что бы вы ни заказали, будьте уверены: ваш заказ придёт вовремя и без недоразумений.

При условии правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет 5 лет.

СНЕГОБОЛОТОХОД НЕ ИГРУШКА! ЕГО ВОЖДЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНЫМ!



Управление снегоболотоходом существенно отличается от вождения других транспортных средств, таких как мотоциклы или автомобили. При несоблюдении мер предосторожности авария или опрокидывание машины могут произойти даже при таких обычных маневрах, как повороты, движение по холмистой местности, а так-же при преодолении препятствий. Несоблюдение изложенных ниже правил безопасной эксплуатации снегоболотохода может привести к **СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ ИЛИ ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ**.

- Внимательно прочитайте это Руководство и все примечания, неукоснительно выполняйте все рекомендации по правилам эксплуатации.
- Обращайтесь с Вашим снегоболотоходом строго в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящем Руководстве и на табличках.
- Не приступайте к управлению снегоболотоходом без предварительного обучения или инструктажа.
- Соблюдайте рекомендации, касающиеся возраста водителя транспортного средства : Детям до **16 лет ЗАПРЕЩЕНО** управление снегоболотоходом с рабочим объемом свыше 50 см³.
- Не позволяйте Вашим знакомым пользоваться снегоболотоходом, предварительно не изучив это Руководство и не прошедших соответствующего курса подготовки.
- Эксплуатация снегоболотохода не рекомендована на автомагистралях, дорогах, и улицах с твердым покрытием.
- Во время движения по грунтовым дорогам и улицам общего пользования, внимательно следите за передвижением других транспортных средств. Убедитесь, что местное законодательство не запрещает движения снегоболотоходов по грунтовым дорогам.
- Не пользуйтесь снегоболотоходом без сертифицированного и правильно застегнутого шлема Вашего размера. Следует так же пользоваться защитными очками, маской или щитком, закрывающим лицо, ездить в перчатках, высоких ботинках или сапогах, в рубашке или куртке с длинными рукавами и в брюках.
- Никогда не принимайте алкоголь или наркотики, перед тем как сесть за руль или во время езды.
- Не разгоняйтесь до высокой скорости. Скорость должна соответствовать состоянию дороги,

условиям видимости и Вашему опыту эксплуатации данного транспортного средства.

- Запрещается езда на задних колесах, прыжки или другие «каскадерские» трюки. Это может привести к выходу из строя деталей и узлов подвески или трансмиссии снегоболотохода. Особенно опасны для трансмиссии прыжки с заблокированным передним дифференциалом.
- Всегда проверяйте Ваш снегоболотоход, перед тем, как совершать на нем поездку, чтобы быть уверенным в его исправности. Соблюдайте порядок и график осмотра и технического обслуживания, изложенные в Руководстве по эксплуатации.
- Во время движения обязательно держите руль обеими руками, а ноги постоянно опирайте на опоры для ног.
- Во время передвижения по незнакомой местности не увеличивайте скорость и будьте предельно внимательны. Будьте готовы к тому, что рельеф местности может внезапно измениться.
- Рекомендуем избегать управления снегоболотоходом на чрезмерно неровных поверхностях, на скользких или рыхлых грунтах, пока Ваше мастерство не достигнет уровня, позволяющего уверенно управлять снегоболотоходом в таких условиях. Будьте особенно осторожны на подобных участках маршрута.
- Всегда соблюдайте технику выполнения поворотов, описанную в данном Руководстве.
- Сначала тренируйте выполнение поворотов на малых скоростях перед тем, как начать выполнять их на более высоких скоростях. Никогда не делайте поворот на чрезмерно высокой скорости.
- Не поднимайтесь на уклоны, угол наклона которых больше 15° или если подъем на них превышает уровень Вашего мастерства. Начинайте тренировки с преодоления маленьких препятствий и только после этого пробуйте свои силы на более высоких холмах.
- При случайном перевороте снегоболотохода, либо превышении угла бокового наклона более 45°, двигатель снегоболотохода должен быть немедленно заглушен любым возможным способом (чека безопасности, кнопка экстренного выключения зажигания на руле, ключ зажигания). Ни в коем случае не пытайтесь запустить двигатель сразу после переворота - существует риск повреждения двигателя.

Производитель не гарантирует исправную работу двигателя при таких режимах эксплуатации.

После возвращения снегоболотохода в нормальное положение, перед запуском двигателя необходимо:

- осмотреть снегоболотоход на предмет отсутствие пролившегося топлива на корпус и двигатель, т.к. при опрокидывании и вытекании бензина из бака может возникнуть пожар.
- снять корпус воздушного фильтра и проверить отсутствие моторного масла в его корпусе, а так же в корпусе дроссельной заслонки, при необходимости удалить масло;
- проверить уровень моторного масла и при недостатке - долить масло до требуемого уровня.
- Всегда соблюдайте технику подъема в гору, описанную в данном Руководстве. Перед подъемом на холм тщательно изучите местность. Избегайте откосов с чрезмерно скользкой или рыхлой поверхностью. Никогда не пересекайте вершину холма на повышенной скорости.
- При подъеме на холм не открывайте резко дроссельную заслонку и не переключайте скорости.
- Всегда соблюдайте технику спуска по склону, описанную в данном Руководстве. Перед тем как начать спуск, внимательно осмотрите местность. Переместите вес Вашего тела назад. Никогда не спускайтесь с холма на высокой скорости. Не спускайтесь под углом, который может вызвать резкий наклон транспортного средства на одну сторону. По возможности старайтесь спускаться вниз по прямой линии.
- Всегда соблюдайте технику движения поперек склона, описанную в данном Руководстве. Старайтесь не ездить по возвышенностям со слишком скользкой или рыхлой поверхностью. Смещайте вес тела на ту сторону снегоболотохода, которая оказывается наверху. Не пытайтесь разворачиваться на холме до тех пор, пока не освоите технику поворота на ровной местности.
- Если во время подъема у Вас заглохнет двигатель или снегоболотоход начнет сползать назад, Ваши действия должны быть четкими и быстрыми, чтобы обеспечить максимальную безопасность окружающих людей и Вас. Во избежание самопроизвольной остановки двигателя во время подъема по склону правильно выбирайте передачу и поддерживайте постоянную скорость.
- Соблюдайте соответствующие правила, если Вам необходимо остановиться или дать задний ход в то время, когда Вы взбираетесь на холм. Применяйте специальные приемы торможения, описанные в этом Руководстве.
- Слезайте со снегоболотохода в сторону более высокой части откоса. Разверните снегоболотоход и садитесь в седло, соблюдая рекомендации, изложенные в Руководстве.
- Перед началом движения по незнакомой местности, всегда обращайтесь внимание на наличие на ней

препятствий. Не пытайтесь преодолевать такие препятствия, как крупные валуны или упавшие деревья. При переезде через препятствия, воспользуйтесь указаниями этого Руководства.


- Будьте осторожны при пробуксовках и заносе. Научитесь технике контролируемого заноса. Для этого рекомендуем потренироваться на малой скорости на ровном, горизонтальном участке. Пересекая обледенелые участки территории, осторожно двигайтесь на минимальной скорости, чтобы снизить риск неуправляемого заноса или пробуксовки.
- Не преодолевайте реку с быстрым течением или если уровень воды в ней превышает глубину, рекомендованную данным Руководством. Двигайтесь медленно и равномерно, сохраняйте равновесие, избегайте резких движений, поворотов или остановок. Не переключайте резко скорости. Всегда помните, что влажные тормозные механизмы неэффективны. После выхода из воды обязательно проверьте тормоза. При необходимости, двигаясь на малой скорости, несколько раз нажмите на тормоз, чтобы высушить тормозные колодки.
- При движении задним ходом, убедитесь в том, что позади снегоболотохода нет людей или каких-либо препятствий. Давая задний ход, двигайтесь медленно, не поворачивайте под острым углом.
- При эксплуатации снегоболотохода необходимо очищать сетки вентиляционных отверстий пластиковых деталей от грязи, снега, во избежание оплавлений пластиковых деталей подкапотного пространства.
- Не прогревайте долгое время двигатель снегоболотохода в закрытом помещении - это может вызвать оплавление пластиковых деталей подкапотного пространства.
- Используйте шины только того размера и типа, которые специально предназначены для Вашего снегоболотохода и рекомендованы настоящим Руководством. Всегда поддерживайте в шинах надлежащее давление.
- Не модифицируйте Ваш снегоболотоход самостоятельно, устанавливая на него не предназначенные для него аксессуары.
- Не превышайте максимально - допустимую грузоподъемность Вашего снегоболотохода. Груз должен быть правильно распределен и надежно закреплен. Перевозя груз или прицеп, снизьте скорость и следуйте инструкциям данного Руководства. Обязательно предусмотрите увеличение тормозного пути.

- Не оставляйте ключи в замке зажигания транспортного средства, если оно не движется или установлено на стоянку, чтобы им не смогли воспользоваться без Вашего разрешения.
- Никогда не перевозите на багажнике детей и домашних животных.
- Не прикасайтесь к движущимся и нагретым частям снегоболотохода, таким как колеса, карданный вал, выхлопная труба и т.д.

Меры безопасности при заправке



- При заправке всегда глушите двигатель.
- Не заправляйте топливо в бак, пока двигатель не остынет.
- При заправке старайтесь избегать попадания бензина на выхлопную трубу и глушитель.
- Не курите во время заправки и не выполняйте ее вблизи источников искр, открытого пламени и в других местах, где возможно возгорание топлива (например рядом с включенными нагревательными электроприборами). Вспыхнувший бензин может стать причиной ожогов.
- При транспортировке снегоболотохода на другом транспортном средстве, необходимо обеспечить его горизонтальное положение. В противном случае может произойти утечка топлива из бака.
- Бензин ядовит. При попадании бензина в глаза, пищеварительную систему, а так-же после продолжительного воздействия паров бензина на органы дыхания, необходимо обратиться за медицинской помощью.
- Если бензин попал Вам на открытые участки кожи, промойте это место водой с мылом. Замените забрызганную бензином одежду.
- Обслуживайте снегоболотоход в хорошо проветриваемом месте. Не запускайте двигатель в закрытом помещении. Отработанные газы ядовиты и за короткое время могут привести к потере сознания и гибели человека.



Защитная одежда и приспособления

Никогда не используйте снегоболотоход без специальной защитной одежды, которая обеспечит комфорт и уменьшит вероятность получения травмы.

1. Шлем

Самая важная деталь Вашей защитной экипировки. Специальный шлем может предотвратить тяжелую травму черепа.

2. Защита для глаз

Солнечные очки не подходят в качестве защиты для глаз. Специальные защитные очки или защитная маска предохранят Ваши глаза. Они должны быть изготовлены из нехрупкого материала и содержаться в чистоте.

3. Перчатки


Специальные перчатки с подкладками для пальцев лучше всего обеспечат комфорт и защиту.

4. Сапоги

Лучшая обувь - это прочные, высокие (выше икр) сапоги с каблуками, такие как мотоботы.



5. Одежда

Всегда носите одежду с длинными рукавами и длинные брюки, чтобы предохранить от травм руки и ноги. Брюки для езды с наколенниками и куртка с верхними плечевыми накладками послужат лучшей защитой.



Наклейки с предупреждающими надписями и их местонахождение

Цель наклеек с предупреждающими надписями, размещенных на снегоболотоходе - **обеспечить Вашу безопасность**. Внимательно прочитайте инструкции на каждой наклейке и неукоснительно следуйте им. Если надпись стерлась или отклеилась, свяжитесь с Вашим продавцом для замены.



1. версии TE:

Максимальная
нагрузка на
багажник



версии EX:

Максимальная
нагрузка на
багажник



версия FF:

Максимальная
нагрузка на
багажник



2.

РЫЧАГ ВЫБОРА НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ

- Перед началом движения внимательно прочитайте Руководство по эксплуатации.
- ВСЕГДА останавливайте снегоболотоход перед тем, как переключать режим трансмиссии.
- при стоянке снегоболотохода трансмиссию необходимо установить в режим стоянки или нейтральной передачи.

3.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправильная эксплуатация ATV может привести к **СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ** или **ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ**.



Всегда используйте шлем и специальную защиту



Не выезжайте на дорогах общего пользования



Никогда не перевозите более 1-го пассажира



Никогда не управляйте под действием сильнодействующих лекарств, алкоголя и наркотических средств

НИКОГДА:

- не управляйте без надлежащей подготовки и инструктажа.
- не разгоняйте Ваш снегоболотоход более, чем чем могут позволить Ваши навыки управления и рельеф местности.
- не перевозите пассажиров, это приведёт к потере управляемости или перевороту при преодолении препятствия.

ВСЕГДА:

- управляйте, учитывая особенности рельефа и состояние поверхности, во избежание опрокидывания на неровностях и поворотах.
- преодолевайте бордюры и другие подобные препятствия под прямым углом и на малой скорости.
- глушите двигатель при заправке топливом.

4.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не перевозите более одного пассажира, Это приведет к потере управляемости или перевороту при преодолении препятствий, что приведет к тяжелым травмам или летальному исходу.

ВСЕГДА используйте сертифицированный шлем и защитные средства.

5.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Снегоболотоход не рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающей среды ниже минус 40°C

6.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЧРЕЗМЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОТЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ, ЧТО В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, МОЖЕТ ПОСЛУЖИТЬ ПРИЧИНОЙ ТРАВМЫ ИЛИ СМЕРТИ

Рекомендуемые значения:

ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА: 35 кПа (0,35 кгс/см²)

ЗАДНИЕ КОЛЕСА: 35 кПа (0,35 кгс/см²)

Минимальные значения:

ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА: 33 кПа (0,33 кг/см²)

ЗАДНИЕ КОЛЕСА: 33 кПа (0,33 кг/см²)

НИКОГДА не делайте давление в шинах ниже нормы -это может привести к повреждению ободов и шин

- при перевозке грузов держите увеличенную дистанцию, т.к. тормозной путь при торможении будет длиннее .
- выполняйте буксировку прицепа с минимальной скоростью, для быстрой и своевременной остановки.
- максимальная нагрузка 235 кг (вес водителя, груза и дополнительных аксессуаров) При установке прицепа, необходимо учитывать вес самого прицепа

7.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При включении режима 4WD.FRONT.DIFF.LOCK. управление становится гораздо труднее. Необходимо двигаться на минимальной скорости сохраняя при этом прямолинейность движения. Запрещается во время движения с включенной блокировкой резко поворачивать руль, а так же производить резкие ускорения. Пользоваться этим режимом можно только кратко временно.

8.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ УПРАВЛЯЙТЕ снегоболотоходом.
Если Вы не достигли 16 летнего возраста.
Управление снегоболотоходом детьми
младше 16 лет повышает риск получения
тяжелых травм или летального исхода.



9.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не использовать выключатель **МАССЫ** для
глушения двигателя!

Перед отключением **МАССЫ** заглушить
двигатель, выключить зажигание, извлечь
ключ из замка зажигания.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ отключать массу ранее чем
через 1 минуту после выключения
зажигания.

10.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

никогда
не садись
здесь



11.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

никогда
не садись
здесь



12.

версии TE, EX:

Максимальная
нагрузка на
багажник



версия FF:


Максимальная
нагрузка на
багажник



13.


Ограничение максимальной загрузки

загрузка прицепа___550кг
нагрузка на узел
фаркопа_____15 кг



1. Фара головного света и передний указатель поворота
2. Передний бампер
3. Выносной радиатор (модиф. PE и EX)
4. Щиток защитный приборной панели
5. Выключатель массы
6. Воздушный фильтр
7. Сиденье водителя
8. Сиденье пассажира
9. Поручни пассажира
10. Спинка сидения пассажира
11. Задний багажник
12. Задний бампер
13. Труба выхлопная
14. Кожух ремня вариатора
15. Защита днища
16. Задний указатель поворота
17. Боковой светоотражатель
18. Крышка топливного бака
19. Аккумулятор (под сидением)
20. Предохранители (под сидением)
21. Воздушный фильтр (под панелью)
22. Рычаг управления коробкой передач
23. Зеркала заднего вида
24. Аварийное выключение двигателя
25. Передний багажник
26. Передний бардачок
27. Педаль тормоза
28. Щуп уровня масла в двигателе
29. Топливный бак
30. Глушитель
31. Блок управления лебедкой
32. Блок переключателей (левый)
33. Розетка 12 V
34. Рычаг ручного тормоза (левый)
35. Защитные щитки рук
36. Приборная панель
37. Крышка переднего бардачка
38. Рычаг ручного тормоза (правый)
39. Блок переключателей (правый)
40. Замок зажигания

Идентификационный номер транспортного средства расположен на трубе рамы в районе правого крыла, рядом с заводской табличкой :




Серийный номер двигателя :



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Снимите запасной ключ и уберите его в надежное место. В случае утери основного ключа, используйте запасной ключ для заказа дубликата. Если Вы потеряли оба ключа, Вам придется заменить замок и ключи зажигания.

Номер модели транспортного средства ATV010 и его модификации :



ООО «ЖУКОВСКИЙ ВЕЛОМОТОЗАВОД»	
ЕАЭС	RU C-RU.АЯ04.В.00749/23
Зав. № ХКЗАТВ010xxxxxxxx	
Рmax= 697 кг	Год выпуска: 20xx
Модификация: ATV010 (TE)	

ООО «ЖУКОВСКИЙ ВЕЛОМОТОЗАВОД»	
ЕАЭС	RU C-RU.АЯ04.В.00749/23
Зав. № ХКЗАТВ010xxxxxxxx	
Рmax= 752 кг	Год выпуска: 20xx
Модификация: ATV010 (EX)	

ООО «ЖУКОВСКИЙ ВЕЛОМОТОЗАВОД»	
ЕАЭС	RU C-RU.АЯ04.В.00749/23
Зав. № ХКЗАТВ010xxxxxxxx	
<u>Рmax</u> = 738 кг	Год выпуска: 20xx
Модификация: ATV010 (PE)	

ООО «ЖУКОВСКИЙ ВЕЛОМОТОЗАВОД»	
ЕАЭС	RU C-RU.АЯ04.В.00749/23
Зав. № ХКЗАТВ010xxxxxxxx	
Рmax= 772 кг	Год выпуска: 20xx
Модификация: ATV010 (FF)	

модификации:

	TE	PE	EX	FF
Длина, мм.....	2390±20	2496±20	2496±20	2884±20
Ширина, мм.....	1350±20	1350±20	1350±20	1358±20
Высота (с штатными шинами) , мм.....	1558±30	1558±30	1558±30	1558±30
Длина базы, мм.....	1563±20	1563±20	1563±20	1563±20
Колея передняя (1 ось), мм.....	1065±30	1065±30	1065±30	1065±30
Колея задняя (2 ось), мм.....	1065±30	1065±30	1065±30	1065±30
Клиренс (с штатными шинами), не менее, мм.....	325±20	325±20	325±20	325±20
Количество мест, чел.....	2	2	2	2
Снаряженная масса (без водителя), не более, кг.....	451±5	500±5	514±5	534±5
Максимальная масса, кг.....	692±5	733±5	747±5	768±5
Максимальная скорость, км/ч.....	100	100	100	100
Минимальный радиус разворота, мм.....	4500	4500	4500	4500
Техническая допустимая буксируемая масса, кг.....	400	400	400	400
Максимальная нагрузка на ось 1, кг.....	311±3	344±3	351±3	359±5
Максимальная нагрузка на ось 2, кг.....	381±3	389±3	396±3	409±5
Вертикальная нагрузка на ТСУ, кг.....	25	25	25	25

Шум дБ(А).....	75
Вибрация, левая/правая рукоятка, м/с ²	0,62/0,61
Вибрация, сидение, м/с ²	1,95
Тип двигателя.....	двухцилиндровый V-образный, 4-х тактный, жидкостное охлаждение
Рабочий объем, см ³	997
Диаметр / ход поршня, мм.....	92 / 75
Степень сжатия.....	10,3 : 1
Максимальная мощность в л.с. (в скобках кВт) при / об/мин.....	99 (73) / 7000
Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин.....	101 / 5250
Запуск двигателя.....	электростартер

Модификации	Размер штатных устанавливаемых шин согласно ТУ		Максимально возможный размер устанавливаемых шин		Размер штатных устанавливаемых дисков	
	Передняя ось	Задняя ось	Передняя ось	Задняя ось	Передняя ось	Задняя ось
TE, PE, FF	28x10-12, 28x10-14, 28x11-14		28x11-14	28x11-14	6Jx12H2 ET20,5 7Jx14H2 ET10	6Jx12H2 ET20,5 7,5Jx12H2 ET21,5
EX	28x10-14, 28x11-14		28x11-14		7Jx14H2 ET10 beadloc 7Jx14H2 ET10 beadloc	

Система смазки.....	принудительная
Тип моторного масла	SAE 5W40 SL и выше, SAE 0W40 SL и выше при t° ниже - 25° C
Количество заливаемого масла в двигатель: без замены фильтрующего элемента (л).....	2,0
с заменой фильтрующего элемента (л).....	2,4
Масло в заднем редукторе : тип масла / количество (л).....	SAE 75W-90 API GL-5 (трансмиссионное) / 0,250
Масло в переднем редукторе : тип масла / количество (л).....	SAE 75W-90 API GL-5 (трансмиссионное) / 0,250
Тип / количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения (л): тип G11 , модификации TE, FF-3,5 (модификация EX, PE - 4.3)	
Топливо : тип / объем топливного бака.....	Аи - 92 и выше (неэтилированный)
Объем топливного бака (л).....	30
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением
Система зажигания.....	ECU «DELPHI»
Свеча зажигания : тип / зазор.....	DCPR 7E / 0.6 - 0.8 мм
Трансмиссия : коробка передач.....	клиноременный вариатор (CVT)
Привод на передний и задний редуктор.....	карданный вал
Передаточное отношение на передний / задний мост.....	3,67 / 3,67
Число передач.....	3: Н (повышенная)-L (пониженная)-R (задняя)), Н (нейтраль), Р(паркинг)
Передаточные соотношения.....	0.8 - 2.77
Задняя передача.....	7.18
Пониженная.....	5.87
Повышенная.....	3.38
Объем заливаемого масла в коробку передач.....	0.5 л
Тип заливаемого масла в коробку передач.....	75W-90 GL-5
Корпус : тип рамы.....	трубчатая, сварная
Тормозная система.....	комбинированная, с ножным приводом, действует на передние и задние колеса
Стояночная (запасная) тормозн.система.....	диск.типа с гидравлич.ручным приводом (два рычага на руле слева и справа)
Тип передней/задней подвески.....	независимая, 2-х рычажная с пружинно-гидравлическим амортизатором
Величина хода подвески : передней (мм).....	190±20
задней (мм).....	200±20
Электроусилитель руля : диапазон рабочих температур.....	от - 40С° до +85С°
(если модель оборудована им) максимальный компенсирующий момент (Нм).....	55
Максимальный потребляемый ток (А).....	30
Фара головного света	светодиодная (ближний/дальний свет 12V 22W, габаритный свет 12V,3W)
Зажигание.....	электронное (CDI)
Генератор.....	А.С. магнето 620W, 6000RPM
Аккумулятор.....	тип AGM, 12 В, 30 Ач

Модификации версии STELS ATV 010 GUEPARD: **GUEPARD TE, GUEPARD PE GUEPARD EX, GUEPARD FF.**

Комплектация	STELS GUEPARD TROPHY (TE)	STELS GUEPARD TROPHY (PE)	STELS GUEPARD EXTREME (EX)	STELS GUEPARD CARGO (FF)
Стабилизатор поперечной устойчивости передний	+	+	+	+
Стабилизатор поперечной устойчивости задний	—	—	—	+
Шноркель	—	—	+	—
Передняя багажная решетка	+	+	+	CARGO(нагр.40кг)
Задняя багажная решетка	+	+	+	CARGO(нагр.80кг)
Защита рук	+	+	+	+
Зеркала заднего вида	+	+	+	+
Основной радиатор с выносом	—	+	+	—
Алюминиевая защита днища	+	+	+	+
Расширители арок	+	+	+	+
Передний силовой бампер	+	+	+	+ (CARGO)
Задний силовой бампер	+	+	+	+ (CARGO)
ТСУ (тягово-сцепное устройство)	+	+	+	+
Электроусилитель руля	+	+	+	+
Лебедка 3,5 Lb	+	+	+	+
Литые колесные диски	12"	12" или 14"	14" beadlock	12"
Пассажирское сиденье	+	+	+	+
Шины	28"	28"	28"	28"
Светодиодные/галогеновые линзованные фары головн.света	светодиодные	светодиодные	светодиодные	светодиодные
Светодиодный стоп-сигнал	+	+	+	+

Модификация TE



Модификация EX



Модификация PE



Модификация FF




Комбинация приборов

При повороте ключа зажигания в положение „IGNITION” активируется анимация и начнется самодиагностика индикаторов на комбинации приборов.

Отображаемые индикаторы при самодиагностике - на рисунке справа. После завершения анимации приборная панель готова к работе.

Задействованные индикаторы на технике представлены на нижнем рисунке:

1. Индикатор работы левого указателя поворота.
Цвет свечения зеленый.
2. Индикаторы отображения включенной передачи КПП:
 - «P» - парковка, «N» - нейтраль (цвет зеленый).
 - «H» - повышенная передача, «R» - реверс, «L» - пониженная передача, (цвет синий).
3. Часы. Индикатор показывает текущее время.
4. Индикатор включения режимов трансмиссии.
Отображает режимы работы полного привода:
 - 2WD** – включен задний привод,
 - 4WD** – включен полный привод,
 - DIFF LOCK** – активация блокировки переднего дифференциала.
5. Индикатор неисправности электроусилителя руля.
Цвет красный. Активируется при неисправности электроусилителя рулевого управления.
6. Индикатор дальнего света фар. Цвет синий. Активируется при включении дальнего света фар.
7. Индикатор ближнего света фар. Цвет зеленый. Активируется при включении ближнего света фар.



8. Индикатор аварийного давления масла в двигателе. Красного цвета. Активируется, когда давление масла снижается ниже нормы. В этом случае двигатель следует немедленно остановить.
9. Индикатор работы правого указателя поворота. Цвет свечения зеленый.
10. Тахометр. Отображает частоту вращения двигателя в тысячах оборотов в минуту 0→1→2→3→4→5 и т.д.
11. При поступлении входящего звонка отображается мигающий индикатор телефонной трубки.
12. Индикатор неисправности системы управления двигателем. Цвет желтый. Активируется, если в системе управления двигателем имеется действующая ошибка.
13. Подключение Bluetooth, при сопряжении отображается индикатор Bluetooth на экране
14. Функциональная сенсорная кнопка SET. Короткое нажатие кнопки SET переключает режимы между:
ODO – общим пробегом;
Trip A и Trip B – суточным пробегом A и B;
HOURL – счетчиком моточасов;
Вольтметр – напряжением батареи.
Длительное нажатие кнопки SET открывает доступ настройкам интерфейса комбинации приборов.
15. Функциональная сенсорная кнопка ADJ. Короткое нажатие кнопки ADJ выход из режима настройки. Длительное нажатие кнопки ADJ в режиме TRIP обнуляет промежуточный пробег.
16. Индикатор скорости. Отображает текущую скорость движения снегоболотохода.
17. Шкала индикации температуры двигателя. Имеет 7 сегментов (шкала в этой версии не дублируется цифровым значением). Рабочая температура двигателя соответствует трем сегментам шкалы (значение температуры менее 96 градусов). Индикатор перегрева двигателя отображается при температуре более 105г радусов, отображаются 7 сегментов красным цветом.
18. Индикатор о недопустимом режиме эксплуатации трансмиссии (жёлтый треугольник с восклицательным знаком внутри). Загорается при одновременном включении селектора КПП в положении L и режима трансмиссии 2WD.
19. Шкала индикации уровня топлива. При отключенном разъеме или неисправности датчика уровня топлива (обрыве), индикатор на комбинации приборов не отображается. Индикатор низкого уровня топлива 1 сегмент, цвет красный, мигает с частотой 2Гц, при остаточном количестве топлива менее 3.8 литра.
20. Кнопка вниз - выбора значений при настройке режимов работы интерфейса комбинации приборов.
21. Индикатор режимов работы комбинации

приборов :

ODO – общий пробег;

Trip A и Trip B – суточный пробег A и B;

HOURL – счетчик моточасов;

Вольтметр – напряжение батареи.

22. Кнопка вверх выбора значений при настройке режимов работы интерфейса приборной панели



Не протирайте приборную панель тряпкой испачканной бензином, керосином, спиртом, тормозной жидкостью, и другими растворителями. В противном случае, на приборной панели могут появиться локальные трещины или произойдет обесцвечивание экрана панели. Не промывайте приборную панель струей воды под высоким давлением. Это может привести к дорогостоящему ремонту.

Настройка параметров комбинации приборов в меню настроек.

Для входа в меню настроек комбинации приборов нажмите и удерживайте в течение 3 сек и более кнопку SET (14) .

Кнопками выбора значений (20) и (21) произведите выбор значений настраиваемого режима. Затем кратковременным нажатием кнопки ADJ (15) произведите выход из настраиваемого режима. В режиме настройки интерфейса доступны следующие подрежимы:


- настройка часов (при отсоединении аккумулятора настройки часов сохраняются);
- выбор единиц измерения, по умолчанию метрическая система, но можно изменить режим отображения скорости (одометра) с **км/ч (км)** на **мили/ч (мили)** и сменить шкалу отображения температуры **°C** на **°F**;
- выбор языка интерфейса, по умолчанию русский язык;
- настройка подсветки, автоматическая или выбор 1-5 режимов подсветки;
- подключение Bluetooth (при сопряжении отображается индикатор Bluetooth на экране комбинации приборов);
- информация о приборной панели.

В случаях замены штатных шин снегоболотохода на шины иного диаметра или установки гусеничного движителя, необходимо обратиться к дилеру для программирования комбинации приборов для верного указания скорости и пройденного пути. Дилер с помощью программатора активирует в меню настроек раздел выбора диаметра колес. Этот раздел появляется после раздела выбора температуры **°C/°F**.

Доступны следующие значения диаметра колес:

- **26, 27 и 28** дюймов,
- а также **«С»** - гусеничный движитель.

Левый блок переключателей



1. Переключатель головного света « / » (ближний/дальний).
2. Кнопка звукового сигнала / аварийная сигнализация.
3. Переключатель сигнала поворота.
4. Кнопка аварийного останова двигателя.
5. Переключатель управления лебедкой.
6. Главный тормозной цилиндр.
7. Защита рук.
8. Кнопка запуска двигателя.
9. Левый рычаг тормоза (задние колеса).
10. Фиксатор левого рычага тормоза.

Кнопка запуска двигателя «».

Нажав на кнопку, Вы при помощи стартера запустите двигатель.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Инструкции по запуску двигателя находятся на стр. 46.

Переключатель головного света « / ».


Установите ключ зажигания в замке зажигания в положение «**IGNITION**».

Для включения ближнего света и габаритных огней задних фонарей, установите этот переключатель в положение «». Для включения дальнего света и габаритных огней задних фонарей, установите этот переключатель в положение «». Для выключения световых приборов установите ключ зажигания в в замке зажигания положение «**ON**».

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Рекомендуем не включать дальний свет на длительное время при выключенном двигателе. В противном случае, аккумуляторная батарея разрядится, в результате чего следующий запуск двигателя будет затруднен. В этом случае снимите батарею и зарядите ее.

Правый блок переключателей



1. Защита рук.
2. Трос рычага газа.
3. Трос чеки аварийного выключения двигателя.
4. Рычаг газа.
5. Рычаг блокировки дифференциала **DIFF LOCK**.
6. Переключатель **2WD / 4WD**.
7. Правый рычаг тормоза (передние колеса).
8. Фиксатор правого рычага тормоза.
9. Главный тормозной цилиндр.

Переключение между режимами «2WD» (задний привод) и «4WD» (полный привод).

На снегоболотоходе установлен переключатель между полным приводом и приводом на два колеса.

Выбирайте режимы работы трансмиссии в зависимости от дорожных условий:


- **«2WD»** (режим привода на два колеса) :
мощность подается на задние колеса.
Используется для езды по ровной, твердой поверхности.
- **«4WD»** (режим полного привода) : мощность подается на передние и задние колеса.
Используется при езде по бездорожью.

Для переключения трансмиссии в режим **«4WD»** из режима **«2WD»**, остановите мотовездеход, и «утопите» кнопку (1) в положение **«4WD»**.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Рекомендуем включать блокировку дифференциала только в случае крайней необходимости, непосредственно перед преодолением труднопроходимого участка. После включения, двигаться на минимальной скорости, и только прямолинейно. Запрещается поворачивать руль и двигаться в непрямолинейном направлении при включенной блокировке дифференциала. Если невозможно сохранить прямолинейность движения - рекомендуем воспользоваться лебедкой.

После этого, индикатор включения полного привода  высветится на дисплее приборной панели. Для переключения трансмиссии в режим «2WD» из «4WD», остановите снегоболотоход и нажмите и установите кнопку (1) в положение «2WD». Убедитесь в загорании индикатора  на дисплее.



1. Кнопка переключателя режима
2WD / 4WD
2. Рычаг блокировки (механический)
3. Рычаг газа

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Всегда останавливайте снегоболотоход перед тем, как переключить режим трансмиссии. При одинаковых дорожных условиях, поведение снегоболотохода в режимах «2WD» и «4WD» значительно отличается. После длительного движения на одном режиме, при переключении на другой, условия управления могут резко измениться. Это может отвлечь водителя, в результате чего возрастает риск потери управления и вероятность аварии.


Переключение между режимами «4WD» (полный привод) и «DIFF LOCK» (блокировка дифференциала).

На снегоболотоходе установлена блокировка дифференциала, работающая в режиме полного привода. Выбирайте режим трансмиссии в зависимости от дорожных условий.

- «4WD» (режим полного привода): мощность подается на передние и задние колеса
- «LOCK» (режим полного привода с включенной блокировкой дифференциала):

Мощность подается на передние и задние колеса, включена блокировка дифференциала. В отличие от режима «4WD» в режиме «LOCK» все колеса вращаются с одинаковой скоростью. Используется для дополнительного увеличения проходимости.

1. Кнопка переключателя режима **LOCK / 4WD**
2. Рычаг блокировки (механический.)
3. Рычаг газа



Перед включением блокировки дифференциала, убедитесь, что включен режим полного привода. Остановите снегоболотоход. Переведите рычаг блокировки дифференциала вверх. Когда дифференциал заблокирован, на приборной панели загорится индикатор блокировки дифференциала «DIFF. LOCK»



! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:


При включенной блокировке дифференциала, рекомендуем двигаться на малой скорости, а начинать маневрирование заблаговременно. При включенной блокировке дифференциала все колеса вращаются с одинаковой частотой, поэтому осуществлять поворот в этом случае значительно труднее. С увеличением скорости будет увеличиваться и сила, необходимая для выполнения поворота. Вы можете потерять контроль или попасть в аварию, если не будете предельно внимательны во время выполнения поворота.

Для отключения блокировки дифференциала, остановите снегоболотоход, опустите в нижнее положение рычаг блокировки дифференциала. Когда дифференциал разблокирован, на приборной панели загорится индикатор включения полного привода «4WD».



Рычаг газа

Частоту вращения работающего двигателя, а следовательно и скорость движения машины можно увеличить перемещением рычага газа. Поскольку дроссельная заслонка оснащена возвратной пружиной, то скорость движения уменьшится, а двигатель вернется к частоте вращения холостого хода, как только Вы снимите руку с рычага газа.



1. Рычаг газа

2. Тросик газа


Перед запуском двигателя, проверьте плавность хода дроссельной заслонки. Убедитесь, что при отпускании рычага, заслонка возвращается в положение холостого хода.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

При неисправности механизма дроссельной заслонки Вы будете испытывать трудности с разгоном и торможением снегоболотохода. Это может привести к несчастному случаю. Перед пуском двигателя обязательно проверьте работу рычага газа. Если дроссельная заслонка перемещается не плавно - найдите причину этого и устраните возникшую проблему.

Ограничитель скорости движения

Снегоболотоход оснащен ограничителем скорости.



1. Регулировочный винт.
2. Контргайка.

Ограничитель скорости движения препятствует полному открытию дроссельной заслонки даже при максимальном перемещении рычага газа.

Для регулировки :

1. Ослабьте контргайку.
- 2 Для увеличения мощности двигателя и снятия ограничения по максимальной скорости снегоболотохода поверните регулировочный винт (2) в направлении против часовой стрелки. Для уменьшения мощности двигателя и максимальной скорости снегоболотохода поверните регулировочный винт по часовой стрелке.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Неправильная регулировка ограничителя скорости и положения дроссельной заслонки может вызвать повреждение троса дроссельной заслонки или нарушение ее работы. В этом случае Вы рискуете потерять контроль над машиной и стать виновником дорожного происшествия или получить травму. Не отворачивайте регулятор скорости более чем на $a = 12$ мм во избежание повреждения троса дроссельной заслонки. Всегда необходимо контролировать свободный ход рычага газа. Он должен составлять 3 - 5 мм.


Электромеханический усилитель руля (EPS)

Электромеханический усилитель рулевого управления (далее EPS), предназначен для снижения управляющего усилия прикладываемого к рулю, необходимого для поворота управляемых колес при низких скоростях движения, парковке и встраивается в рулевую колонку снегоболотохода.




⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Для предотвращения случайного повреждения устройства - не разбирайте блок электромеханического усилителя руля.

Система **EPS**, работает следующим образом: При вращении руля, датчик крутящего момента автоматически измеряет силу и направление движения, прилагаемые водителем при управлении и передает информацию в блок управления (ECU). Скорость движения так же передается в ECU где смешивается с сигналами от датчика крутящего момента. Блоком управления производится расчет и выдается сигнал на управление электромотором электроусилителя руля.




Рычаги ручного тормоза

Расположены на руле слева и справа.
Для торможения прижать рычаг к рукоятке руля.




Левый рычаг тормоза (1) - торможение задних колес.



Правый рычаг тормоза (2) - торможение передних колес.

Педаль тормоза - для торможения передних и задних колес одновременно. Педаль тормоза расположена справа внизу.



Выключатель массы



предназначен для предотвращения разрядки АКБ при длительных стоянках. Так же может быть использован как противоугонное средство.

Для этого рукоятка выполнена съемной. Имеет три положения «вкл» «выкл» и положение «съем». **Запрещено использовать выключатель массы для глушения двигателя! Перед отключением массы заглушить двигатель, извлечь ключ из замка зажигания, затем, по истечении 1 мин. отключить массу.**

Замок зажигания

Замок зажигания имеет три положения:



«IGNITION» - двигатель можно запустить, освещение не работает. Нельзя вынуть ключ из замка зажигания в этой позиции.

«ON » - двигатель можно запустить, включено освещение. Можно использовать режимы


ближнего и дальнего света. Нельзя вынуть ключ из замка зажигания в этой позиции.

«OFF» - двигатель и освещение не работает, все электроприборы выключены. Ключ можно вынуть. Для выключения двигателя установите ключ в это положение.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Если ключ зажигания находится в положении «ON » или «IGNITION» при неработающем двигателе, то контур зажигания включен, а это истощает аккумулятор и сокращает срок его службы.


Рычаг коробки передач



При помощи рычага коробки передач можно выбрать пониженную и повышенную передачи, нейтральную передачу, передачу заднего хода, а так же перевести трансмиссию в режим стоянки.

Для грамотного использования режимов работы трансмиссии изучите главу „**Управление рычагом коробки передач** .”

Крышка топливного бака



1. Крышка топливного бака

Крышка заливной горловины топливного бака снимается поворачиванием против часовой стрелки, а ставится на место - вворачиванием по часовой стрелке.

Заправка топливом

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Пользуйтесь только неэтилированным бензином с октановым числом 92 или выше. Этилированный бензин серьезно повредит внутренние детали двигателя : клапана, поршневые кольца и т. д., а так же систему выпуска отработанных газов.




ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:



- Не заправляйте топливный бак до предела. При нагреве топливо расширяется. Если бак переполнен, то топливо, нагретое двигателем или солнцем, может вытекать из бака.
- Не разбрызгивайте топливо, особенно на двигатель или выхлопную трубу, так как при этом возможно возгорание топлива и получение тяжелых травм. Рекомендуем вытереть вытекшее топливо.
- Не заправляйте топливо в бак, пока двигатель не остынет.
- После заправки топливом снегоболотохода убедитесь, что крышка топливного бака плотно закрыта.

Регулировка передних и задних амортизаторов

Можно настроить предварительное сжатие пружины под вес водителя и дорожные условия. Отрегулируйте величину предварительного сжатия пружины следующим образом. Для увеличения предварительной нагрузки ослабьте контргайку специальным ключом, поверните регулировочную гайку по часовой стрелке, затяните контргайку. Это сделает подвеску более жесткой. Для уменьшения предварительной нагрузки ослабьте контргайку спец.ключом, поверните регулировочную гайку против часовой стрелки, затяните контргайку. Это сделает подвеску более мягкой.



1. Регулировочная гайка жесткости пружины.
2. Контргайка.



ПРИМЕЧАНИЕ:



Для регулировки необходим специальный ключ, который можно заказать у продавца.





ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Характеристики амортизаторов, установленных на разных сторонах снегоболотохода, должны быть одинаковыми. Неправильная регулировка может привести к ухудшению управляемости и меньшей стабильности, что может стать причиной дорожно - транспортного происшеств - вия.

Снятие сидений Для снятия пассажирского сидения и сидения водителя необходимо поднять скобу - фиксатор (1) внизу за сидением вверх, наклонить сидение вперед и снять его.




Для установки сидения пассажира и сидения водителя необходимо вставить передние направляющие (1) в пазы (2), после установить задние направляющие, затем нажать на сидение сверху до фиксации.



Отделение для хранения вещей

Расположено перед сидением водителя. Используя отделение для хранения документов, обязательно поместите их в герметичный пакет для защиты их от влаги. При мойке снегоболотохода не допускайте попадания воды в отделение для хранения вещей.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Рекомендуем не хранить металлические предметы или предметы с острыми краями в отделении. Если эти предметы необходимо перевезти, то упакуйте их в материал, который не допустит повреждений.

Бардачок

Расположен на переднем правом крыле.



Розетки постоянного тока

На снегоболотоходе установлены две розетки постоянного тока, которые предназначены для подключения вспомогательных световых приборов, радиостанций и другого навесного оборудования.

Максимальная нагрузка на розетку постоянного тока:


Напряжение - 12В, ток - 10А, мощность - 120Вт

Розетка №1 расположена спереди на левом крыле:



Розетка №2 расположена рядом с фонарем освещения номерного знака

Розетка прицепа расположена рядом с фаркопом:



Розетка USB расположена внутри бардачка водителя: (5V, 2A) имеет два выхода для подзарядки гаджетов



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

- Не используйте дополнительное оборудование, характеристики которого превышают допустимые значения. Это может стать причиной перегрузки электрической сети и перегорания плавких предохранителей.
- Работа дополнительного оборудования при неработающем двигателе может стать причиной разрядки аккумулятора, что в свою очередь, приведет к проблемам при запуске двигателя.
- Рекомендуем не использовать автомобильные прикуриватели или иное дополнительное оборудование, которое нагреваясь, способно повредить розетку постоянного тока.

ОСМОТР СНЕГОБОЛОТОХОДА ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ
** ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:**

Перед каждой эксплуатацией снегоболотохода проверяйте его состояние и исправность его механизмов. Выполняйте все инструкции по проверке и обслуживанию снегоболотохода, соблюдая регламент, приведенный в Руководстве по эксплуатации. В противном случае возрастает вероятность несчастного случая или повреждения оборудования.

ЭЛЕМЕНТЫ	ОПЕРАЦИИ	СТРАНИЦА
Топливо	- Проверьте уровень топлива в топливном баке. При необходимости долейте рекомендуемый тип топлива. - Проверьте топливopроводы на наличие утечек. При необходимости устраните неисправность.	40, 38
Моторное масло	- Проверьте уровень масла и при необходимости добавьте до рекомендуемого уровня. (рекомендуемый тип моторного масла SAE 5W-40, спецификация API Service SL и выше) - Проверьте системы снегоболотохода на наличие утечек масла. Устраните неисправность.	40, 81
Масло в заднем редукторе	Проверьте системы снегоболотохода на наличие утечек масла. При необходимости устраните неисправность (рекомендованное масло трансмиссионное SAE 75W-90 GL-5).	40, 84
Масло в переднем редукторе	Проверьте системы снегоболотохода на наличие утечек масла. При необходимости устраните неисправность (рекомендованное трансмиссионное масло SAE 75W-90 GL-5).	40, 83
Охлаждающая жидкость	- Проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке и, при необходимости, долейте рекомендуемую охлаждающую жидкость до указанного уровня. - Проверьте систему охлаждения двигателя на наличие утечек. При необходимости устраните неисправность.	40, 86
Ручной тормоз	- Проверьте работоспособность. Если привод слишком легкий или «ватный», обратитесь в сервисную мастерскую для прокачки гидравлической системы. - Проверьте износ тормозных колодок, при необходимости замените их. - Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и, при необходимости, долейте рекомендуемую тормозную жидкость (DOT-4) до указанного уровня. - Проверьте гидравлическую систему на наличие утечек. При необходимости устраните неисправность.	31, 41, 89

ЭЛЕМЕНТЫ	ОПЕРАЦИИ	СТРАНИЦА
Ножной тормоз	- Проверьте работоспособность. Если привод слишком легкий или «ватный», обратитесь в сервисную мастерскую для прокачки гидравлической системы. - Проверьте свободный ход педали, при необходимости отрегулируйте. - Проверьте износ тормозных колодок, при необходимости замените их. - Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и, при необходимости, долейте рекомендованную тормозную жидкость до указанного уровня. - Проверьте гидравлическую систему на наличие утечек. При необходимости устраните неисправность.	31, 41, 89
Рычаг газа	- Убедитесь в плавности работы. При необходимости смажьте трос и элементы органов управления. - Убедитесь, что трос легко перемещается, при необходимости устраните неисправность.	28, 42, 92
Тросы управления	Убедитесь в плавности работы. При необходимости смажьте.	92
Колеса и шины	- Проверьте состояние колес. При необходимости замените. - Проверьте состояние шин и глубину протектора. При необходимости замените. - Проверьте давление воздуха в шинах. При необходимости скорректируйте.	42, 93
Педаль тормоза	Убедитесь в плавности работы. При необходимости смажьте ось вращения педали.	31, 41, 89
Рычаги тормозов	Убедитесь в плавности работы. При необходимости смажьте ось вращения ручки.	31, 41, 89
Пыльники	Проверьте на наличие повреждений или трещин, при необходимости замените.	95
Крепежные элементы шасси	Убедитесь, что все гайки, болты и винты затянуты должным образом.	43
Приборы освещения, переключатели	- Проверьте правильность работы передних фар, габаритных огней, заднего фонаря, фонарей указателей поворота, стоп-сигнала и индикаторов. - При необходимости устраните неисправность.	25, 94, 95
Аккумулятор	Убедитесь, что аккумуляторная батарея заряжена и подсоединена правильно	98

ПРИМЕЧАНИЕ :

Обслуживание некоторых элементов, указанных в таблице, должно осуществляться в сервисных мастерских. На стр. 72 описаны те операции, которые должны проводиться в специализированных сервисных мастерских.

Топливо

Перед поездкой убедитесь, что в баке достаточно топлива. Используйте только неэтилированный бензин.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

- Не переливайте топливный бак. При нагреве топливо расширяется. Если бак переполнен, то топливо, нагретое двигателем или солнцем, может начать вытекать из бака.
- Не разбрызгивайте топливо, особенно на двигатель или выхлопную трубу, так как при этом возможно возгорание топлива и получение тяжелых травм. Рекомендуем вытереть вытекшее топливо.
- Не заправляйте топливо в бак, пока двигатель не остынет.
- Убедитесь, что крышка топливного бака плотно закрыта.

Моторное масло

Убедитесь, что моторное масло залито до требуемого уровня. При необходимости долейте масло. (См.стр. 81)

Масло в редукторах

Убедитесь, что масло в переднем и заднем редукторах залито до требуемого уровня. При необходимости долейте масло. (См.стр. 83-84)

Охлаждающая жидкость

Убедитесь что охлаждающая жидкость залита до требуемого уровня. При необходимости долейте охлаждающую жидкость. (См.стр. 86)

ПРИМЕЧАНИЕ:

Уровень охлаждающей жидкости следует проверять на холодном двигателе, поскольку данный уровень меняется в зависимости от температуры двигателя.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Всегда давайте двигателю и радиатору остыть, прежде чем снимать крышку радиатора. В противном случае, Вы можете получить ожоги от выплеснувшейся жидкости или пара под давлением. При открывании пробки радиатора накрывайте ее куском плотной ветоши. Перед снятием пробки стравите излишки давления. Не глушите двигатель сразу после поездки, дайте ему поработать на холостом ходу в течении 3мин. Вентилятор за это время охладит радиатор и двигатель, что предотвратит закипание жидкости.

Тормозная система

Тормозные рычаги и педаль

- Убедитесь в отсутствии свободного хода тормозных рычагов ручного тормоза.
При обнаружении свободного хода, для проверки тормозной системы, обратитесь в сервисную мастерскую.
- Проверьте свободный ход педали тормоза. Если свободный ход педали превышает рекомендуемые значения, отрегулируйте его. (См.стр. 89)
- Проверьте высоту расположения педали тормоза. Если высота установки педали не соответствует рекомендованным значениям, обратитесь в сервисную мастерскую для ее регулировки.
- Проверьте работу тормозных рычагов и педали. Они должны перемещаться плавно и упруго. В противном случае необходимо обратиться в сервисную мастерскую для регулировки.

Уровень тормозной жидкости

Проверьте уровень тормозной жидкости. При необходимости долийте. (См. стр. 90)

Рекомендованная тормозная жидкость : **DOT-4**

Утечка тормозной жидкости

Проверьте соединения шлангов и расширительный бачок на наличие утечек тормозной жидкости. Задействуйте тормозную систему приблизительно на одну минуту. Если при нажатии на тормозной рычаг, он медленно двигается, то вероятно, в тормозной системе есть утечки. Для устранения неисправности обратитесь в сервисную мастерскую.

Работа тормозов

Начав движение, затормозите на малой скорости, чтобы убедиться в исправности тормозов. Если тормоза не обеспечивают надежного торможения, проверьте степень износа тормозных накладок. (См. стр. 91)



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Обязательно проверяйте тормоза перед началом каждой поездки. При обнаружении любых проблем, касающихся тормозной системы, а так же при снижении эффективности торможения, не используйте снегоболотоход, так как это может привести к несчастному случаю. Если проблема не может быть устранена регулировкой в соответствии с нашими рекомендациями, обратитесь в сеть сервисных мастерских.

Рычаг газа

Проверьте работу рычага газа. Он должен плавно перемещаться для открытия дроссельной заслонки и, при отпускании должен возвращаться возвратной пружиной в положение холостого хода. При необходимости регулировки системы обратитесь в сервисную мастерскую.

Шины **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:**

При использовании нестандартных шин, при неправильном давлении воздуха в шинах вы можете потерять контроль над снегоболотоходом и попасть в аварию.

Для данной модели снегоболотохода предназначены перечисленные ниже шины. Не рекомендуется применять иное сочетание шин ! :

- Передние колеса, размеры :

AT28 x 10 - 12,

AT28 x 10 - 14,

AT28 x 11 - 14.

- Задние колеса, размеры:

AT28 x 10 - 12,

AT28 x 10 - 14,

AT28 x 11 - 14.

В шинах необходимо поддерживать следующее рекомендованное значение давления воздуха :

Передние колеса : 35 кПа (0.35 кг/см²), 5.0 psi

Задние колеса : 35 кПа (0.35 кг/см²), 5.0 psi

- Проверяйте и регулируйте давление воздуха только на холодных шинах.
- Давление в правой и левой шинах одного моста должно быть одинаковым.
- При давлении, значение которого меньше минимально - допустимого, шина может сойти с обода при движении по пересеченной местности.

Минимальное давление воздуха в шинах:

Передние колеса: 33 кПа (0.33 кг/см²), 4.7 psi

Задние колеса: 33 кПа (0.33 кг/см²), 4.7 psi

- При посадке шин на обод колеса накачивайте их до следующих давлений:

Передние колеса: 69 кПа (0.69 кг/см²), 9.9 psi

Задние колеса: 69 кПа (0.69 кг/см²), 9.9 psi

Высокое давление и быстрая накачка шины могут стать причиной ее разрыва.


Накачивайте шину медленно и осторожно, периодически контролируя степень ее накачки. После того, как шина установится на обод необходимо снизить давление до рекомендуемых выше значений.

Измерение давления воздуха

Проверяйте давление с помощью манометра низкого давления.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Измерение давления произведите дважды и примите в расчет только второе значение. Загрязнение вентиля или манометра может отрицательно повлиять на первый замер.




1. Манометр низкого давления

Рекомендуем осуществлять регулировку давления на холодной шине. Доведите давление воздуха в шинах до следующих нормативных значений:

	Норма	Минимум	Максимум
Передние	35,0 кПа (0,35 кгс/см ²) 5.0 psi	33,0 кПа (0,33 кгс/см ²) 4,7 psi	69,0 кПа (0,69 кгс/см ²) 9,9 psi
Задние	35,0 кПа (0,35 кгс/см ²) 5,0 psi	33,0 кПа (0,33 кгс/см ²) 4,7 psi	69,0 кПа (0,69 кгс/см ²) 9,9 psi

Контроль степени износа шин

Рекомендуем заменить шины, когда глубина рисунка протектора достигнет **5 мм** и менее.



а. Глубина рисунка протектора шины

Крепежные элементы шасси

Убедитесь, что все гайки, болты и винты затянуты должным образом.

Приборы освещения, переключатели

Убедитесь в том, что приборы освещения и дополнительное оборудование работают. При необходимости устраните неисправность.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед началом вождения снегоболотохода обязательно прочтите Руководство по эксплуатации.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Тщательно изучите настоящее Руководство. Информация, содержащаяся в нем, поможет Вам лучше понять принципы управления и избежать потери управления, которое может стать причиной несчастного случая. Если Вы не понимаете назначения какого - либо органа управления, проконсультируйтесь у фирмы, продавшей Вам снегоболотоход.

Запуск двигателя

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Перед вождением в холодную погоду убедитесь, что тросы управления перемещаются свободно. Рекомендуем воздержаться от поездки, если в результате вымораживания движение тросов затруднено, так как это может стать причиной несчастного случая.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Перед тем, как запустить двигатель в первый раз, прочтите раздел «Обкатка двигателя».

1. Переместите ключ в замке зажигания в положение «IGNITION» (зажигание).

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

- Не запускайте двигатель в закрытом помещении. Выхлопные газы содержат ядовитый угарный газ, который может привести к потере сознания и в результате к тяжелой травме или смерти.
- Использование снегоболотохода сразу после запуска двигателя может привести к его повреждению. Перед поездкой дайте двигателю прогреться в течении нескольких минут. Прогретый двигатель сразу «отзывается» на открытие заслонки.

2. Поставьте рычаг коробки передач в нейтральное положение или режим стоянки. На приборной панели должен высветиться соответствующий индикатор включенного режима.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Двигатель может быть запущен при следующих условиях:

- Трансмиссия находится в режиме стоянки или нейтральной передачи.
- Двигатель можно заводить при любой передаче, если нажата педаль или рычаг заднего тормоза. Тем не менее, рекомендуется поставить нейтральную передачу или режим стоянки, прежде чем запускать двигатель.

3. Активизируйте тормозную систему педалью или тормозными рычагами и нажмите кнопку стартера.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Если двигатель не запускается, отпустите кнопку стартера, а затем нажмите ее снова. Перед каждой очередной попыткой пуска двигателя сделайте паузу продолжительностью 30 секунд. Попытки должны быть как можно более короткими, чтобы не разрядить аккумулятор. Не прокручивайте вал двигателя стартером дольше 10 секунд за одну попытку. После 3х попыток запуска сделайте перерыв на 10 мин.

4. Прогревайте двигатель до его ровной работы на частоте вращения холостого хода.


Управление рычагом коробки передач

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Перед переключением передач остановите снегоболотоход и отпустите газ. В противном случае, трансмиссия может получить повреждения.

Переключение передач : с нейтральной передачи на повышенную, с повышенной на пониженную.

1. Полностью остановите снегоболотоход.
2. Нажмите на педаль тормоза. Удерживая ее, выберите повышенную передачу (H) при помощи рычага коробки передач (1), а затем пониженную (L).



ПРИМЕЧАНИЕ:

Убедитесь, что рычаг коробки передач надежно зафиксирован в выбранном положении.

Переключение передач : с нейтральной передачи на передачу заднего хода, с передачи заднего хода в режим стоянки.

1. Полностью остановите снегоболотоход.
2. Нажмите на педаль тормоза. Удерживая ее, выберите передачу заднего хода (**R**) при помощи рычага коробки передач, а затем режим стоянки (**P**).
3. При движении назад проверьте, нет ли позади Вас людей или препятствий, и затем отпустите педаль тормоза.
4. Плавно открывайте дроссельную заслонку и постоянно следите за окружающей обстановкой при движении задним ходом.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:**

Невыполнение этих условий может привести к аварии или наезду на человека, стоящего за снегоболотоходом. При включении передачи заднего хода убедитесь, что позади Вас нет людей или препятствий. Двигайтесь на минимальной скорости.

Обкатка двигателя

Из всего срока службы двигателя, самым важным является период первых **20** часов работы. По этой причине Вам следует внимательно прочесть нижеизложенную информацию.

Поскольку двигатель еще совсем новый, не перегружайте его первые **20** часов работы. Различные детали двигателя притираются, и прирабатываются до правильных рабочих зазоров между ними. В течении этого периода следует избегать продолжительной работы двигателя с полностью открытой дроссельной заслонкой или в других условиях, которые могут послужить причиной перегрева.

Для обкатки двигателя:

1. Залейте бензин в топливный бак.
2. Проверьте уровень масла в двигателе .
3. Вначале двигайтесь медленно. Выберите открытое пространство, чтобы Вам ничего не мешало освоиться с управлением снегоболотохода.
4. Меняйте положение дроссельной заслонки. Не оставайтесь долго на холостом ходу.
5. Следите за уровнем топлива, регулярно проверяйте указанные в контрольном перечне элементы управления и участки, которые необходимо осматривать перед каждой поездкой

Режимы обкатки двигателя:**0 - 10 часов**

Избегайте продолжительного движения с открытой более чем на 50% дроссельной заслонкой. Постоянно меняйте скорость движения снегоболотохода. Не ездите длительное время с постоянным положением дроссельной заслонки.

10 - 20 часов

Избегайте продолжительного движения с открытой более чем на 3/4 дроссельной заслонкой. Выбирайте любую частоту вращения двигателя, но никогда не открывайте дроссельную заслонку полностью.

20 часов и позже

Снегоболотоход можно использовать в обычном режиме.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: _____

При возникновении любых проблем в период обкатки двигателя немедленно обратитесь в сервисную мастерскую.

Стоянка

После того как Вы поставили снегоболотоход на место стоянки, заглушите двигатель и при помощи рычага коробки передач переведите трансмиссию в режим стоянки.

Стоянка на уклоне

1. Остановите снегоболотоход при помощи тормозной системы.
2. Заглушите двигатель.
3. Удерживая педаль тормоза, переведите трансмиссию в режим стоянки при помощи рычага коробки передач.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: _____

Избегайте стоянки снегоболотохода на склонах холмов и на других наклонных поверхностях. При стоянке на склоне холма и на ином уклоне, снегоболотоход может самопроизвольно скатиться вниз, вызвав аварию. Если Вам необходимо оставить снегоболотоход на склоне, установите его поперек склона, заглушите двигатель, переведите трансмиссию в режим стоянки и подложите камни или другие предметы под передние и задние колеса.

Не оставляйте снегоболотоход на крутых уклонах (на которые трудно войти пешком).

Перевозка грузов

Перевозимый груз или прицеп может повлиять на стабильность и управляемость снегоболотохода.

При перевозке багажа и буксировке прицепа пользуйтесь здравым смыслом и трезвым расчетом. Помните следующее:

- Не превышайте максимально - разрешенную грузоподъемность.
Перегрузка снегоболотохода хода приведет к потере устойчивости.
- Не превышайте максимальной нагрузки на буксировочный крюк. Вы можете измерить нагрузку на дышле прицепа при помощи безмена. Закрепите безмен на дышле прицепа. Перемещая груз в прицепе, добейтесь рекомендованной нагрузки на конце дышла.

МАКСИМАЛЬНАЯ РАЗРЕШЕННАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ :

Максимальная грузоподъемность снегоболотохода (масса грузов, водителя и аксессуаров) : **235 кг**
Передний багажник **35 кг** (модификация FF - **40 кг**)
Задний багажник **50 кг** (модификация FF - **80 кг**)
Багажный отсек **2 кг**

Сцепное устройство для буксировки прицепа :


Максимальный вес прицепа и груза **550 кг**
Максимальная нагрузка на узел фаркопа **15 кг**

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :

Не превышайте значение максимально - допустимой нагрузки на снегоболотоход, составляющее 235 кг.

- По возможности разместите перевозимый груз как можно ближе к центру снегоболотохода.
Размещайте груз на переднем и заднем багажнике, перед задним багажником и между ними.
- Надежно зафиксируйте груз на багажнике.
Обеспечьте невозможность смещения груза, перевозимого в прицепе. Ненадежно закрепленный груз может стать причиной аварии.
- Проследите, чтобы груз не мешал управлению снегоболотоходом и не ухудшал видимость и обзорность.
- Скорость движения с грузом должна быть меньше, чем без него. Чем больше груз, тем меньше скорость.
- Предусмотрите увеличение тормозного пути.
Чем тяжелее машина, тем длиннее тормозной путь.
- Избегайте крутых поворотов или, по крайней мере выполняйте их на минимальной скорости.
- Старайтесь не ездить с грузом или прицепом по холмам и неровной местности. Тщательно выбирайте маршрут движения. Увеличение веса снегоболотохода ведет к ухудшению его управляемости и устойчивости.

ВОЖДЕНИЕ СНЕГОВОБОЛОТОХОДА



Изучите Ваш снегоболотоход

Снегоболотоход предназначен для утилитарных целей, но тем не менее он может использоваться и для отдыха. В данной главе „Вождение снегоболотохода” даны общие рекомендации по развлекательным поездкам на нем. Тем не менее, техника вождения, изложенная в данной главе, применима для любых видов поездок. Управление снегоболотоходом, требует специальных навыков, на приобретение которых потребуется некоторое время. Не жалейте времени на обучение основным приемам вождения прежде, чем перейти к более сложным маневрам. Вождение Вашего нового снегоболотохода - увлекательное занятие, которое принесет Вам много часов удовольствия. Но чтобы в полной мере радоваться поездкам, чувствуя себя в безопасности, необходимо освоить управление снегоболотоходом и приобрести необходимые навыки вождения. Перед началом использования снегоболотохода полностью прочтите Руководство по эксплуатации и изучите органы управления. Особое внимание уделите правилам безопасности, изложенным на стр. 6 - 10. Кроме того, ознакомьтесь (стр. 12) с предупреждающими табличками, закрепленными на мотовездеходе.

ПРИ ВОЖДЕНИИ РУКОВОДСТВУЙТЕСЬ ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ !

Пройдите курс обучения, если Вы не имеете опыта вождения снегоболотоходов.

Новичкам следует пройти курс подготовки под руководством инструктора, имеющего право обучать вождению.

Даже если Вы опытный водитель, сначала ознакомьтесь со снегоболотоходом, двигаясь на малой скорости. Не пытайтесь полностью открывать дроссельную заслонку, пока не ознакомитесь с управлением снегоболотохода и не приобретете основные навыки вождения.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Не приступайте к управлению снегоболотохода без предварительного обучения. Новички и неопытные водители должны постоянно практиковаться для приобретения навыков и освоения приемов вождения, изложенных в Руководстве по эксплуатации. Риск несчастного случая многократно возрастает, если водитель не умеет правильно управлять машиной в различных ситуациях и на разных покрытиях.

Вождение снегоболотохода требует специальных навыков, на приобретение которых потребуется некоторое время.

Необходимо прежде обучиться основным приемам вождения, затем выполнять более сложные маневры

Рекомендуем не допускать к управлению снегоболотоходом лиц младше 16 лет.



! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Дети в возрасте до 16 лет не допускаются к управлению снегоболотоходом с рабочим объемом двигателя свыше 50 см³. Маленькие дети (до 12 лет) не должны допускаться к катанию на снегоболотоходе, так как это может окончиться серьезной травмой или гибелью ребенка.

Снегоболотоход предназначен исключительно для транспортировки водителя и одного пассажира.



! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:


Никогда не перевозите более одного пассажира. Это приведет к потере управляемости или перевороту при преодолении препятствий. Не сажайте пассажира на задний багажник лицом против движения - это опасно.



Экипировка

Пользуйтесь сертифицированными шлемом Вашего размера

- защитные очки или маска, закрывающая лицо
- перчатки
- сапоги
- рубашка или куртка с длинными рукавами
- длинные брюки



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Не пользуйтесь снегоболотоходом сами и не берите пассажира без сертифицированного шлема, защитных очков и защитной одежды. Отсутствие шлема чревато серьезной травмой головы или гибелью в результате аварии. Отсутствие очков, отсутствие защитной одежды так же увеличивает вероятность несчастного случая, сопровождающегося серьезными травмами.



Не управляйте снегоболотоходом в состоянии алкогольного опьянения.

Под влиянием алкоголя или наркотиков способность к управлению резко ухудшается.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Не употребляйте наркотики или алкоголь перед поездкой или во время нее.

Предварительные проверки перед эксплуатацией.
С целью обеспечения безопасности и для поддержания исправного состояния машины обязательно выполняйте операции по проверке Вашего снегоболотохода перед поездкой.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Перед каждым использованием снегоболотохода проверяйте его исправность. Выполняйте все инструкции по проверке и обслуживанию снегоболотохода, соблюдая регламент, приведенный в Руководстве по эксплуатации.

Без предварительной проверки снегоболотохода или при плохом его обслуживании возрастает вероятность несчастного случая или повреждения оборудования.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Используйте только те шины, типоразмер которых соответствует требованиям Руководства по эксплуатации, перечисленным в главе «Шины». Поддерживайте в шинах рекомендованное давление, соответствующее требованиям Руководства.

Использование шин неподходящего типоразмера, а так же эксплуатация снегоболотохода с неправильным или неодинаковым давлением в шинах может привести к потере управления и аварии.

Не ездите со скоростью, которая не соответствует Вашему мастерству вождения снегоболотохода или условиям движения.


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Скорость движения должна соответствовать состоянию дороги, условиям видимости, и другим внешним условиям, а так же Вашему водительскому опыту. При вождении снегоболотохода со скоростью, превышающей уровень Вашего мастерства или не соответствующей условиям движения, Вы рискуете потерять контроль над машиной, что может закончиться аварией.

Ограничитель скорости движения

Для водителей, не обладающих опытом вождения этой модели предусмотрен ограничитель скорости на рычаге газа. Он препятствует полному открытию дроссельной заслонки даже при максимальном перемещении рычага газа. Информация по его настройке см. стр. 29.

Избегайте прыжков и других опасных маневров. Вы можете потерять контроль над машиной или опрокинуться.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Никогда не пытайтесь выполнять на снегоболотоходе езду на задних колесах, прыжки или иные трюки. Не старайтесь показать себя «крутым каскадером».

Перевозка грузов и дополнительного оборудования.

Будьте особенно осторожны при поездках с установленным дополнительным оборудованием или с грузом. Управляемость снегоболотоходом может значительно ухудшиться. Снизьте скорость при увеличении нагрузки на снегоболотоход.

Аксессуары

Аксессуары могут повлиять на управляемость снегоболотохода. Обдумывая покупку аксессуаров или используя их имейте ввиду следующее:

Всегда используйте только те аксессуары, которые предназначены именно для Вашей модели снегоболотохода.


- Аксессуары должны быть правильно установлены и надежно закреплены.
- Не устанавливайте громоздкие аксессуары, которые могут помешать управлению снегоболотоходом, мешающие Вам смещаться относительно седла и ограничивающие видимость и обзорность.
- Будьте осторожны и внимательны, управляя снегоболотоходом с установленным на нем дополнительным оборудованием.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Все узлы, детали и аксессуары, устанавливаемые на снегоболотоход должны быть предназначены именно для этой модели. Неправильная установка аксессуаров и модернизация снегоболотохода могут отрицательно повлиять на управляемость, что в некоторых случаях может привести к аварии и травмам.

Система выпуска отработавших газов

Элементы системы выпуска отработанных газов снегоболотохода сильно нагреваются при работе двигателя. Во избежание ожогов не прикасайтесь к выхлопной трубе. Паркуйте снегоболотоход в местах, недоступных для пешеходов и детей. Так же для уменьшения вероятности возгорания, избегайте парковок на сухой траве или в непосредственной близости от нее, около кустов или других легковоспламеняющихся предметов.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

- Не прикасайтесь к горячим элементам выпускной системы.
- Не паркуйте снегоболотоход в местах, где люди могут дотронуться до него.
- Не водите, не останавливайтесь, и не паркуйте снегоболотоход на грунте с сухой травой.

Вождение

Во время движения Ваши ноги должны находиться на специальных подножках, в противном случае, ноги могут случайно попасть под задние колеса.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Во время движения обязательно держите руль обеими руками, а обе ноги постоянно опирайте на подножки. Сняв даже только одну руку с руля или одну ногу с подножки, Вы рискуете утратить контроль над машиной или потерять равновесие и упасть со снегоболотохода. Если Вы снимите ногу с подножки, она может войти в контакт с задним колесом, что закончится травмой или аварией.

СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ ВОЖДЕНИИ.


Данный снегоболотоход предназначен для передвижения исключительно по грунтовым дорогам и бездорожью. При движении по дорогам с твердым покрытием, Вы можете потерять контроль над машиной.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Избегайте заезда на мостовые, в том числе на тротуары, дороги, улицы и парковки. Данный снегоболотоход предназначен для передвижения исключительно по грунтовым дорогам и бездорожью. При движении по дорогам с твердым покрытием управляемость машины резко ухудшается, что может привести к потере контроля над ней.

Движение по грунтовым улицам или дорогам общего пользования может быть разрешено местным законодательством, однако при этом увеличивается риск столкновения с другими участниками движения. Внимательно следите за движением других транспортных средств. Убедитесь, что местное законодательство не запрещает движение снегоболотоходов по дорогам с твердым покрытием и грунтовым дорогам общего пользования.

Не выезжайте на улицы, дороги и магистрали общего пользования.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Не выезжайте на автомагистрали, дороги и улицы с твердым покрытием. Вы можете столкнуться с другим транспортным средством. Во многих регионах движение снегоболотоходов по улицам, дорогам и магистралям общего пользования запрещено.

Ознакомьтесь с территорией, по которой Вы будете ездить. Будьте осторожны при движении по незнакомой местности. Будьте готовы к неожиданному появлению выбоин, камней, корней и других скрытых препятствий, которые могут привести к опрокидыванию снегоболотохода.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Снизьте скорость и будьте предельно внимательными при движении по незнакомой территории. Управляя снегоболотоходом, будьте в постоянной готовности к смене грунтовых условий.



⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Не езьте по чрезмерно неровным поверхностям, по скользким или рыхлым грунтам, пока Вы не приобретете достаточно опыта для управления снегоболотоходом в таких условиях. При неосторожном вождении снегоболотохода по чрезмерно неровному, скользкому или рыхлому грунту машина может потерять сцепление с грунтом или стать неуправляемой, что может привести к несчастному случаю, в том числе и к опрокидыванию.

При поездках по территории, на которой Ваша машина плохо видна, например в пустыне, установите на Ваш мотовездеход сигнальный флаг.



⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

При поездках по территории, на которой Ваша машина плохо видна, оборудуйте Ваш ATV сигнальным флагом. Внимательно следите за движением других транспортных средств.

Не выезжайте на территории, обозначенные „Въезд воспрещен“. Без специального разрешения движение по частным владениям запрещено.

Начало движения

Для ознакомления с ходовыми характеристиками снегоболотохода выберите большой плоский участок вне дорог. Убедитесь, что на этом участке нет препятствий и других транспортных средств. Прежде чем совершать поездки по сложным маршрутам, Вам следует научиться управлять дроссельной заслонкой, тормозами, механизмом переключения передач, а также освоить технику поворотов. Избегайте заезда на асфальтированные поверхности: снегоболотоход предназначен исключительно для использования вне дорог, а выполнять маневрирование на дорогах с твердым покрытием значительно сложнее. Переведите трансмиссию в режим стоянки и, следуя инструкциям, изложенным на стр. 42, запустите двигатель. Как только двигатель прогреется, Вы можете начать движение.

Помните, что двигатель и элементы выхлопной системы нагреваются при работе и остаются горячими еще некоторое время; следите чтобы кожа и одежда не соприкасались с этими компонентами машины. При работе двигателя на холостых оборотах включите низшую или высшую передачу при помощи рычага коробки передач.

Медленно и плавно откройте дроссельную заслонку. Центробежное сцепление автоматически включится, и Вы сможете начать движение. Если открыть дроссельную заслонку очень резко, передние колеса могут оторваться от земли, что приведет к ухудшению устойчивости на траектории движения. Избегайте езды с высокой скоростью, пока Вы полностью не освоите управление снегоболотоходом.

Для снижения скорости или остановки - отпустите рычаг газа, а затем плавно и постепенно используйте тормоза. При неправильном использовании тормозов или переключении передач, шины могут потерять сцепление с грунтом, что повышает шанс потери управляемости и аварии.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Не переключайтесь с низшей передачи на высшую и с высшей передачи на низшую до полной остановки снегоболотохода и сброса газа. Это может привести к повреждению двигателя или трансмиссии.

Выполнение поворотов

Для достижения максимальной тяги в повороте в режимах заднего привода «2WD» или полного привода «4WD», частота вращения задних колес одинакова. Более того, при включении режима полного привода с включенной блокировкой дифференциала «4WD - LOCK», передние колеса будут вращаться с той же частотой, что и задние. Следовательно, снегоболотоход будет сопротивляться повороту, если только не допустить проскальзывания или потери части силы тяги внутреннего по отношению к траектории поворота колеса. Чтобы снегоболотоход поворачивал легко и быстро, используется специальная техника поворотов. Очень важно, чтобы Вы сначала освоили эту технику при движении с малой скоростью.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Соблюдайте технику поворотов, описанную в настоящем Руководстве. Научитесь поворотам на малой скорости и только после этого осваивайте повороты на высокой скорости. Не выполняйте повороты на скорости, которая не соответствует Вашему мастерству вождения или условиям движения.

При включении режима «4WD - LOCK», рекомендуем двигаться на небольшой скорости

и помнить об увеличении расстояния, необходимого для выполнения маневров.

Приближаясь к повороту, сбросьте скорость и начинайте медленно поворачивать руль в требуемом направлении. Одновременно перенесите силу тяжести Вашего тела на внешнюю подножку (противоположную направлению поворота) и наклоните Ваш корпус в сторону поворота. С помощью рычага газа поддерживайте постоянную скорость во время поворота. При таком выполнении маневра, внутреннее колесо будет слегка пробуксовывать, что и обеспечит правильный поворот.



Рекомендуем попрактиковаться в выполнении этого маневра на ровной поверхности и на малой скорости. При неправильном исполнении поворота снегоболотоход может продолжить прямолинейное движение. Если снегоболотоход не будет поворачивать, остановитесь, а затем снова повторите процедуру поворота.

Выполнению поворота на скользком или рыхлом грунте может помочь смещение массы тела к передним колесам, для чего следует передвинуться к передней части седла. Освоив вышеописанные приемы, Вы можете перейти к поворотам по более крутой траектории.

Неправильная техника вождения, например не плавное управление рычагом газа, резкое торможение, неправильное смещение массы тела или превышение скорости, может привести к опрокидыванию снегоболотохода. Если в процессе поворота машина начнет опрокидываться во внешнюю сторону, наклонитесь сильнее в сторону поворота. Избежать опрокидывания можно путем плавного сброса газа и поворота руля в сторону, обратную направлению поворота.

Помните : Избегайте езды с высокой скоростью, пока Вы полностью не освоите управление.

Въезд на холмы


Чтобы избежать опрокидывания при въезде на уклоны, используется специальная техника вождения. Не поднимайтесь на холмы, пока не освоите вождение снегоболотохода на ровных площадках и не попрактикуетесь на небольших уклонах. По мере роста Вашего мастерства пробуйте преодолевать более трудные подъемы. Во всех случаях избегайте подъемов со скользким или рыхлым грунтами с препятствиями, способных привести к потере контроля над машиной.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Не поднимайтесь на уклоны, чрезмерно крутые для Вашего снегоболотохода или если подъем превышает уровень Вашего водительского мастерства. На слишком крутых уклонах вероятность опрокидывания снегоболотохода гораздо выше, чем на ровной местности или территории с пологими холмами. Сначала научитесь ездить на небольших уклонах, потом переходите к преодолению больших холмов.

При подъеме важно сместить массу Вашего тела к передней части снегоболотохода. На пологих уклонах достаточно наклониться вперед, а на крутых уклонах необходимо привстать на подножках и наклониться к рулю.



OK

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

- При любых обстоятельствах неукоснительно соблюдайте правильную технику подъема на склоны, описанную в Руководстве.
- Перед подъемом на холм тщательно изучите местность.
- Избегайте откосов с чрезмерно скользкими или рыхлыми поверхностями.
- Смещайте корпус вперед.
- Никогда резко не открывайте дроссельную заслонку. Снегоболотоход может опрокинуться назад.
- Не взлетайте на вершину холма на высокой скорости. За гребнем холма может оказаться препятствие, крутой спуск, другое транспортное средство или человек.

Если при подъеме Вы почувствуете, что переоценили свои возможности и не сможете доехать до вершины, то Вам следует развернуться, пока снегоболотоход еще сохраняет способность двигаться вперед (и при условии, что для поворота есть достаточное пространство). После поворота следует съехать с холма.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Даже не пытайтесь разворачиваться на уклонах, пока не приобретете достаточные навыки вождения на ровной площадке согласно Руководству. При поворотах на любых уклонах следует быть предельно осторожным. По возможности избегайте движения поперек крутых откосов. При движении поперек откосов :

- Всегда следуйте процедурам, указанным в настоящем Руководстве.
- Избегайте откосов с чрезмерно скользкими или рыхлыми поверхностями.
- Сместите вес тела в сторону верхней части откоса.

Если во время подъема заглухнет двигатель или снегоболотоход остановится, но Вы считаете, что подъем можно продолжить, то попробуйте возобновить движение. При этом следите, чтобы не произошел отрыв передних колес от грунта, что приведет к потере управления снегоболотоходом.

OK



Если продолжить подъем невозможно, сойдите с снегоболотохода в сторону более высокой части откоса. Разверните снегоболотоход, используя свою мышечную силу, а затем спускайтесь.

Если Вы начали скатываться назад, НЕ АКТИВИЗИРУЙТЕ РЕЗКО тормозную систему. Если у Вас включен режим «2WD», активизируйте только передние тормозные механизмы. Если у Вас включен режим «4WD» или «4WD - LOCK», то торможение любого из колес приведет к торможению других. Поэтому избегайте резкого торможения при включенном полном приводе. В противном случае, колеса расположенные выше на подъеме могут потерять контакт с грунтом. Снегоболотоход может опрокинуться назад. Вместо этого плавно активизируйте тормозные механизмы оси, находящейся выше на склоне или прыгните с снегоболотохода в сторону подъема.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

При подъеме на уклон включите передачу, соответствующую условиям движения, и поддерживайте постоянную скорость движения.


Если машина теряет скорость :

- Сместите массу Вашего тела в сторону вершины холма.
- Активизируйте тормозную систему.
- После остановки переведите трансмиссию в режим стоянки.

Если машина начнет скатываться назад:

- Сместите массу Вашего тела в сторону вершины холма.
- Режим «2WD»: При скатывании с уклона задним ходом не включайте задний тормоз. Пользуйтесь только передним тормозом.
- Режим «4WD» или «4WD - LOCK»: Аккуратно активизируйте оба тормоза.
- После полной остановки, переведите трансмиссию в режим стоянки.

Слезайте с снегоболотохода в сторону более высокой части откоса или вбок, если снегоболотоход ориентирован в сторону подъема. Разверните снегоболотоход и садитесь в седло, соблюдая рекомендации изложенные в Руководстве.



Спуск с холмов

При спуске сместитесь как можно дальше назад, а так - же по направлению к более высокой стороне уклона. Сдвиньтесь на заднюю часть седла так, чтобы руки выпрямились. Перед спуском переведите трансмиссию в режим **«4WD - LOCK»**. Этот режим в сочетании с торможением двигателем, обеспечит максимальную эффективность тормозной системы. Будьте осторожны при спуске по рыхлым или скользким грунтам. На таких грунтовых поверхностях тормозная способность и сила тяги существенно снижаются. Неправильная техника торможения приведет к потере сцепления колес с грунтом. При включении режима **«4WD»** или **«4WD - LOCK»**, мощность будет передаваться на все колеса (передние и задние). Это означает, что активизация

либо передних, либо задних тормозных механизмов, приведет к торможению всех колес. При активации тормозной системы на спуске, большое тормозное усилие будет возникать на колесах, находящихся на более низкой стороне уклона. Избегайте резкого торможения на склоне. В противном случае, колеса, находящиеся на более высокой стороне уклона могут потерять контакт с грунтом. Аккуратно применяйте оба тормоза. По возможности, спускайтесь параллельно линии уклона. Избегайте спусков под углом к откосу, так как при этом снегоболотоход может сильно накрениться и опрокинуться. Тщательно выбирайте траекторию движения и съезжайте на такой скорости, чтобы успеть отреагировать на неожиданно возникающие препятствия.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

- При любых обстоятельствах неукоснительно соблюдайте правильную технику спуска со склонов, описанную в настоящем Руководстве.
- Перед спуском тщательно изучите местность.
- При спуске Вы должны четко и адекватно сложившейся ситуации использовать тормозную систему.
- Сместите вес тела назад.
- Не спускайтесь на высокой скорости.
- Избегайте диагонального спуска, в противном случае, снегоболотоход может резко наклониться. По возможности спускайтесь параллельно линии уклона.

Движение поперек уклона

Для сохранения равновесия снегоболотохода, при движении поперек уклона, необходим правильный выбор положения Вашего тела. Прежде чем пытаться ездить поперек уклонов, Вы должны освоить базовые навыки вождения снегоболотохода на горизонтальных участках.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:


Не пытайтесь разворачиваться на уклонах, пока не приобретете достаточные навыки вождения на ровной площадке, описание которых представлено в настоящем Руководстве. При повороте на любых уклонах следует быть особенно осторожным. По возможности, вообще избегайте движения поперек крутых откосов. При движении поперек откоса :

- Всегда следуйте процедурам, указанным в настоящем Руководстве.
- Избегайте откосов с чрезмерно скользкими или рыхлыми поверхностями.
- Сместите вес тела в сторону верхней части откоса.

Пересечение бродов

На данном снегоболотоходе можно преодолевать водные препятствия с **медленным** течением глубиной не более **0,5 м**. Перед въездом в воду тщательно выберите маршрут движения.

Избегайте участков с резким изменением глубины, с большими камнями или иными препятствиями, которые могут привести к скольжению или опрокидыванию снегоболотохода. Двигайтесь медленно и осторожно.




⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Не пересекайте брод с быстрым течением или при глубине большей, чем указано в Руководстве.

Помните, что влажные тормозные механизмы неэффективны. После выезда из воды

проверьте тормоза. При необходимости затормозите несколько раз подряд, чтобы просушить тормозные накладки. При попытке переезда через глубокое водное препятствие с быстрым течением шины могут начать всплывать, что приведет к потере их сцепления с грунтом, нарушению управляемости и последующей аварии.

После выезда из воды проверьте тормоза. Не продолжайте поездку, пока не убедитесь, что эффективность тормозной системы полностью восстановлена.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

После преодоления водной преграды слейте воду, которая могла попасть в полость кожуха приводного ремня. После эксплуатации снегоболотохода в соленой воде или в грязных условиях, вымойте его пресной водой.



1. Сливная пробка кожуха приводного ремня.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если после открытия сливной пробки из кожуха приводного ремня слилась вода, обратитесь в сервисную мастерскую для проверки остальных элементов двигателя, т.к. вода может повредить их. Преодолевая водные препятствия, всегда следуйте рекомендациям, изложенным в настоящем Руководстве.

При необходимости слейте конденсат из бардачка



1. Сливная пробка бардачка

Движение по пересеченной местности

Передвигаясь по пересеченной местности, будьте предельно внимательны. Своевременно обнаруживайте препятствия, которые могут повредить снегоболотоход, привести к его опрокидыванию или иной аварии. Следите, чтобы Ваши ноги постоянно опирались на подножки. Избегайте прыжков на снегоболотоходе, так как они могут привести к потере управляемости или к повреждению машины.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Перед поездками по незнакомой местности убедитесь в отсутствии препятствий. Не переезжайте через большие препятствия, такие как крупные валуны или упавшие деревья. Преодолевая препятствия, всегда следуйте рекомендациям, изложенным в Руководстве.

Скольжение и заносы

При движении по рыхлым и скользким грунтам следует соблюдать осторожность, так как снегоболотоход может неожиданно уйти в занос. Неожиданный и вовремя нескорректированный занос может привести к несчастному случаю. Чтобы снизить тенденцию заноса передних колес на рыхлых или скользких грунтах, попробуйте наклониться над передними колесами.



При тенденции к боковому заносу задних колес снегоболотохода управляемость можно восстановить, повернув передние колеса в сторону заноса (при наличии свободного пространства для этого маневра). До тех пор, пока занос не будет устранен, тормозить или увеличивать скорость движения не рекомендуется. Попрактиковавшись, Вы сможете освоить технику контролируемого заноса. Для выполнения таких маневров следует тщательно выбрать подходящий участок, учитывать снижение, как управляемости, так и устойчивости снегоболотохода. Помните, что маневрирование со скольжением колес следует избегать на особо скользких поверхностях, таких как лед, поскольку снегоболотоход может стать полностью неуправляемым.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Научитесь технике контролируемого заноса и скольжения, потренировавшись на малой скорости на ровном, горизонтальном участке.

Проезжая по особо скользким поверхностям, например, по обледенелым участкам территории, осторожно двигайтесь на минимальной скорости, чтобы снизить риск неуправляемого заноса или скольжения.

Движение задним ходом

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

При движении снегоболотохода задним ходом не проявление должного внимания с Вашей стороны может привести к серьезной травме или аварии. Прежде чем переключиться на задний ход, проверьте, нет ли позади транспортного средства людей, каких либо препятствий или обрыва. Двигайтесь медленно. Не используйте рычаг газа, если для движения снегоболотохода не требуется дополнительная мощность. Будьте внимательны. Избегайте заднего хода на склонах, не поворачивайте под крутым углом.



Особенности вождения снегоболотохода с включенным полным приводом и блокировкой дифференциала**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:**

Всегда останавливайте снегоболотоход и сбрасывайте газ перед подключением полного привода и блокировки дифференциала и выключением их. Невыполнение этого требования может привести к повреждению двигателя или трансмиссии.

Управляя снегоболотоходом в условиях бездорожья, следует вдумчиво подходить к выбору соответствующей скорости, типа привода и выбору передачи. Все выше перечисленные факторы влияют на безопасность вождения и ресурс некоторых узлов и агрегатов Вашего снегоболотохода. При преодолении сложного участка дороги, препятствия, необходимо остановиться, включить режим полного привода, выбрать соответствующую передачу (желательно всегда использовать пониженную передачу при подключении полного привода и блокировки дифференциала) и преодолеть препятствие прямолинейно, соблюдая максимальную аккуратность и осторожность при маневрах. Помните, что при включении полного привода (4WD) - управление становится гораздо труднее, поэтому следует избегать крутых поворотов и разворотов в движении. Двигаться с включенным полным приводом следует на небольшой скорости, после преодоления препятствия необходимо остановиться, выключить режим полного привода, выбрать соответствующую передачу и продолжить движение.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Запрещена эксплуатация снегоболотохода с включенным полным приводом продолжительное время, если это не связано с преодолением сложного участка дороги (бездорожья).

Блокировку дифференциала (4WD – LOCK) следует включать только в случае крайней необходимости. При включенной блокировке дифференциала необходимо двигаться на максимально низкой скорости сохраняя при этом прямолинейность движения. Запрещается во время движения с включенной блокировкой дифференциала поворачивать руль, а так же производить резкие ускорения, в противном случае это может привести к поломке деталей трансмиссии. После преодоления сложного участка, необходимо остановиться и выключить режим блокировки дифференциала, продолжить движение в соответствии с дорожными условиями.

3. Порядок технического обслуживания**3.1. Ежедневное техническое обслуживание ЕТО**

Проводится перед выездом и после возвращения из поездки.

3.1.1. Карта ЕТО

Проверьте:	Состояние «удовлетворительно»	Последствия, к которым может привести пренебрежение проверкой
Работу рулевого управления	Руль и колёса должны поворачиваться плавно, без заеданий и рывков	Возможна потеря контроля над управлением снегоболотохода
Работу тормозной системы	При нажатии на рычаг (педаль) тормоза снегоболотоход затормаживается. Рычаг (педаль) не «проваливается», при отпуске самостоятельно возвращается в исходное положение	Возможна потеря контроля над управлением снегоболотохода
Работу привода управления дроссельной заслонкой	Рычаг и трос передвигаются плавно, без заеданий. Рычаг самостоятельно возвращается в исходное положение	Возможна потеря контроля над управлением снегоболотохода
Уровень топлива в топливном баке.	Топливный бак заправлен топливом рекомендуемой марки и в рекомендуемом количестве	Возможна остановка двигателя в незапланированном месте
Уровень масла в двигателе и в редукторах	Масло залито рекомендуемой марки до рекомендуемого уровня	Возможна поломка ДВС (редуктора) из-за недостатка масла
Состояние воздушного фильтра	Воздушный фильтр чистый, правильно закреплён	Возможна остановка ДВС в незапланированном месте из-за попадания посторонних частиц во впускной коллектор
Крепление всех деталей и узлов, при необходимости подтяните	Все детали и узлы надёжно закреплены	Возможен сбой в работе (выход из строя) механизмов снегоболотохода из-за ослабления крепления

Состояние колёсных дисков, шин, колёсных болтов	Шины имеют допустимый остаточный протектор, колёсные диски не повреждены и надёжно закреплены болтами (гайками) к ступице. Колёсные арки очищены от посторонних предметов (снега, льда)	Возможна потеря контроля над управлением снегоболотохода. Возможно попадание посторонних предметов (льда и т.п.) в движущиеся механизмы, поломка деталей ходовой части.
Запустите и прогрейте двигатель.	Двигатель запускается, работает устойчиво на оборотах холостого хода. При нажатии на рычаг управления дроссельной заслонкой уверенно развивает обороты, и сбрасывает их после отпускания рычага	Возможны перебои в работе двигателя во время движения
Работу системы освещения и сигнализации	Система освещения и сигнализации работает исправно	Возможна потеря ориентации в условиях недостаточной видимости
Работу органов управления. В обязательном порядке проверьте работоспособность кнопки выключателя экстренного останова (при наличии)	Органы управления выполняют свою функцию в полном объёме	Возможна потеря контроля над управлением снегоболотохода
Наличие и комплектность инструмента и запасных частей. Перед дальней поездкой укомплектуйте снегоболотоход дополнительным снаряжением и средствами пассивной безопасности	Снегоболотоход укомплектован ЗИП, дополнительным снаряжением и средствами пассивной безопасности	При наличии рекомендуемого комплекта в случае аварийной ситуации вы будете себя чувствовать спокойнее и уверенней, а это основной фактор для успешного выхода из нее.
Тягово-сцепное устройство. При буксировке прицепа убедитесь в надёжности сцепки прицепа со снегоболотоходом, проверьте крепление груза на прицепе.	Прицеп надёжно сцеплен со снегоболотоходом. Груз надёжно закреплён	Возможна потеря управляемости снегоболотоходом, самопроизвольная расцепка с прицепом
После возвращения из поездки очистите снегоболотоход от снега, льда и загрязнений. Проведите внешний осмотр. Устраните обнаруженные неисправности.	Снегоболотоход очищен ото льда и снега и загрязнений. Повреждений деталей, подтёков технических жидкостей не обнаружено	Возможны повреждения, скрытые грязью, снегом, льдом

3.2. Сервисные ТО

Техническое обслуживание № 1 - ТО1. Отсчет интервалов технического обслуживания ведется с даты начала гарантии, равной дате продажи техники. Если по истечении 6 месяцев эксплуатации пробег техники составляет менее 300 км / 20 моточасов, то первое техническое обслуживание проводится в объеме ТО-2 в соответствии с регламентом.

Технические обслуживания № 2, 3, 4, 5, 6, 7 и т.д. – ТО2, ТО3, ТО4, ТО5, ТО6, ТО7 и т.д. Проводятся через каждые 1200 км. пробега, (75 моточасов) или один раз в 6 месяцев эксплуатации, смотря что наступит раньше. Допустимые отклонения в проведении ТО – 1 мес. Допустимая величина разницы пробега от установленной – не более 10% от рекомендованного заводом - изготовителем интервала.

3.2.1. Карта сервисных ТО

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ ПРОБЕГ , КМ. НАРАБОТКА, ЧАС СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ, МЕС	ТО1	ТО2	ТО3	ТО4	ТО5	ТО6	ТО7
	300	1200	2400	3600	4800	6000	7200
	20	75	150	225	300	375	450
	-	6	12	18	24	30	36
0. ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ							
0.1. Вымыть снегоболотоход, очистить ходовую часть от посторонних предметов и грязи.	*	*	*	*	*	*	*
0.2. Проверить и при необходимости подтянуть крепления всех деталей и узлов.	*	*	*	*	*	*	*
1. ДВИГАТЕЛЬ							
1.0.1. Проверить тепловой зазор в клапанном механизме, при необходимости отрегулировать.	*		*		*		*
1.0.2. Проверить усилие затяжки болтов крепления головки цилиндра.	*		*		*		*
1.1 Система смазки							
1.1.1. Заменить масло в системе смазки двигателя. (масло моторное 5W-40 SL и выше). Заменить фильтрующий элемент масляного Фильтра.	*		*		*		*
1.1.2. Проверить работу системы вентиляции двигателя.	*		*		*		*

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ	ПРОБЕГ , КМ.	TO1	TO2	TO3	TO4	TO5	TO6	TO7
	НАРАБОТКА, ЧАС	300	1200	2400	3600	4800	6000	7200
	СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ, МЕС	20	75	150	225	300	375	450
		-	6	12	18	24	30	36
1.2 Система питания								
1.2.1. Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра			*	*	*	*	*	*
1.2.2. Проверить герметичность системы подачи топлива, состояние топливopроводов, при необходимости заменить. Заменять не реже чем раз в 4 года, не зависимо от пробега.			*	*	*	*	*	*
1.2.3. Очистить фильтр предварительной (грубой) очистки топлива					*			*
1.2.4. Проверить давление топливного насоса.				*		*		*
1.2.5. Заменить фильтр тонкой очистки топлива					*			*
1.2.6. Проверить, очистить, отрегулировать, смазать узел дроссельной заслонки. Смазать трос привода дроссельной заслонки.		*		*		*		*
1.3 Система выпуска отработавших газов								
1.3.1. Проверить места соединения на наличие утечек выхлопных газов. При необходимости крепления подтянуть, изношенные детали заменить		*	*	*	*	*	*	*
1.4 Система охлаждения								
1.4.1. Проверить систему охлаждения на отсутствие подтекания ОЖ. Проверить состояние хомутов и шлангов системы охлаждения.		*	*	*	*	*	*	*

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ ПРОБЕГ , КМ. НАРАБОТКА, ЧАС СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ, МЕС	ТО1	ТО2	ТО3	ТО4	ТО5	ТО6	ТО7
	300	1200	2400	3600	4800	6000	7200
	20	75	150	225	300	375	450
	-	6	12	18	24	30	36
1.4.2. Проверить уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения. При необходимости долить. Проверить на наличие утечек. Недостатки устранить.	*	*	*	*	*	*	*
1.4.3. Заменить охлаждающую жидкость. Замена ОЖ не реже чем раз в 4 года, не зависимо от пробега.				*			*
1.5 Система зажигания							
1.5.1. Очистить свечи зажигания и отрегулировать зазор между электродами.			*				*
1.5.2. Заменить свечи зажигания (каждые 4800км или 300 часов)					*		
1.6 Система вентиляции							
1.6.1. Проверить работу системы вентиляции вариатора. Проверить патрубки на наличие повреждений и трещин. При необходимости изношенные детали заменить.		*		*		*	
2. ТРАНСМИССИЯ							
2.1. Проверить работу вариатора, при необходимости очистить, изношенные детали заменить.		*		*		*	
2.2. Проверить состояние и величину износа ремня вариатора, при необходимости заменить		*		*		*	
2.3. Заменить масло в картере КПП, редукторов переднего и заднего мостов.		*		*		*	
2.4. Проверить состояние шарниров и шлицевых соединений карданных валов. Изношенные детали заменить.		*	*	*	*	*	*
2.5. Осмотреть пыльники и проверить состояние шарниров приводных валов колес.		*	*	*	*	*	*

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ ПРОБЕГ , КМ. НАРАБОТКА, ЧАС СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ, МЕС	TO1	TO2	TO3	TO4	TO5	TO6	TO7
	300	1200	2400	3600	4800	6000	7200
	20	75	150	225	300	375	450
	-	6	12	18	24	30	36
3. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ							
3.1. Проверить состояние элементов подвески и ходовой части: - отсутствие избыточного люфта и состояние подшипников колес; - При необходимости смазать (заменить). (Для смазки используется универсальная смазка на литиевой основе). - стабилизаторы поперечной устойчивости, стойки стабилизатора. Изношенные детали заменить. Подушки стабилизатора очистить и смазать силиконовой смазкой; - амортизаторы и пружины передней и задней подвески. Неисправные и изношенные детали заменить. Смазать опоры крепления амортизаторов передней подвески (в случае, если установлены обслуживаемые амортизаторы); - проверить состояние рычагов, осей и втулок передней и задней подвески. Изношенные детали заменить. - смазать втулки рычагов. (универсальная смазка на литиевой основе).		*	*	*	*	*	*
3.2. Проверить состояние шин на наличие повреждений, порезов. Оценить износ. При необходимости шины заменить.	*	*	*	*	*	*	*
3.3. Проверить состояние колёсных дисков на наличие повреждений, сколов, заматостей. Изношенные заменить. Подтянуть болты крепления бедлока (на дисках с бедлоком)	*	*	*	*	*	*	*
3.4. Проверить и отрегулировать (при необходимости) схождение передних колёс (0 ± 2 мм)	*	*	*	*	*	*	*
4. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ							
4.1. Проверить состояние шаровых шарниров, пыльников наконечников рулевых тяг. Состояние элементов крепления и подшипников рулевого вала. Изношенные детали заменить.		*		*		*	
4.2. Проверить исправность электроусилителя руля.	*	*	*	*	*	*	*

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ ПРОБЕГ , КМ. НАРАБОТКА, ЧАС СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ, МЕС	TO1	TO2	TO3	TO4	TO5	TO6	TO7
	300	1200	2400	3600	4800	6000	7200
	20	75	150	225	300	375	450
	-	6	12	18	24	30	36
5. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА							
5.1. Очистить тормозную систему. Проверить уровень тормозной жидкости, при необходимости долить. Проверить работу тормозных механизмов и величину износа тормозных колодок. При предельном износе тормозные колодки заменить (остаточная толщина накладки не менее 1мм.)	*	*	*	*	*	*	*
5.2. Заменить тормозную жидкость (не реже чем каждые два года).					*		
6. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ							
6.1. Проверить работу электронного блока управления двигателем. При горящем индикаторе «Проверь двигатель» выявить неисправность и устранить. (Для системы EFI)			*		*		*
6.2. Проверить работу генератора, при необходимости изношенные детали заменить			*		*		*
6.3. Проверить состояние аккумуляторной батареи, клеммы аккумулятора очистить и нанести на них электроконтактную смазку. При необходимости - подзарядить АКБ.	*	*	*	*	*	*	*
6.4. Проверить приборы освещения и сигнализации, при необходимости отрегулировать свет передних фар	*	*	*	*	*	*	*
6.5. Проверить состояние всех соединений в цепях электрооборудования, при необходимости устранить возникшие неисправности.			*		*		

ВНИМАНИЕ:

В случае возникновения критической дорожной ситуации, вызвавшей перегрузку снегоболотохода или непредусмотренное механическое воздействие (удар о скрытое препятствие), водитель обязан остановить снегоболотоход, произвести внешний осмотр, убедиться в отсутствии поломок или других нежелательных последствий, и после устранения обнаруженных неисправностей продолжить движение.

При эксплуатации в сложных условиях (пыль, грязь) а также при транспортировке тяжелых грузов сроки проведения ТО2, 3, 4, 5, 6, 7 рекомендуется сократить в два раза.

ПРИМЕЧАНИЕ :

Фильтрующий элемент воздушного фильтра подлежит более частой замене при эксплуатации во влажных или пыльных условиях

Обслуживание гидравлических приводов тормозов (рекомендованная жидкость **DOT - 4**)

- регулярно проверяйте и, при необходимости, корректируйте уровень тормозной жидкости;
- заменяйте на новые шланги приводов тормозов в случае образования трещин и повреждений.

Рекомендации по смазке:

- своевременно осматривайте и смазывайте все элементы;
- детали не упомянутые в таблице, необходимо смазывать во время общей смазки.

Рекомендуемые смазки :


	Смазываемые узлы	Смазка	Способ смазки
1.	Двигатель	Масла моторные SAE 5W40 и SAE 0W40 при t ° ниже - 25°С, спецификации API Service SL и выше	Добавьте необходимое количество по масляному щупу.
2.	Тормоза	Тормозная жидкость DOT-4	Поддерживайте необходимый уровень
3.	Передний и задний редуктор	Масло трансмиссионное SAE 75W-90 GL-5	Поддерживайте необходимый уровень.
4.	Оси рычагов подвески	Универсальная смазка на литиевой основе.	Смажьте при необходимости.
5.	Рулевая колонка	Универсальная смазка на литиевой основе.	Смажьте при необходимости.
6.	Ступичный подшипник	Универсальная смазка на литиевой основе.	Смажьте при необходимости.
7.	Шток привода тормоза	Универсальная смазка на литиевой основе.	Смажьте при необходимости.

Снятие и установка панелей

Указанные ниже панели должны сниматься для выполнения некоторых операций по обслуживанию, описанных в данном разделе.


Для снятия панелей :

1. открутите болты крепления
2. снимите панели



1. Щиток облицовочный приборной панели
2. Бардачок перед водителем
3. Боковая левая облицовочная панель
4. Задняя облицовочная панель кузова
5. Левая облицовочная панель двигателя
6. Опора для ног левая

Установка панелей - в порядке обратном снятию



7. Боковая правая облицовочная панель
8. Передняя облицовочная панель кузова
9. Облицовочная панель бардачка
10. Опора для ног правая
11. Правая облицовочная панель двигателя



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

При установке панелей на снегоболотоход контролируйте расположение электропроводки и трубопроводов. Не допускайте защемления или повреждения панелями или элементами крепежа жгутов электропроводки и трубопроводов.

Снятие опор для ног

Для снятия:

1. Открутите винты крепления к металлическому каркасу опоры для ног.
2. Открутите винты крепления опоры для ног к переднему и заднему крылу.
3. Снимите опору для ног, преодолевая усилия фиксаторов крепления к крыльям.



1. Винты крепления опоры для ног к металлическому каркасу.
2. Винты крепления опоры для ног к переднему и заднему крылу

Снятие багажников

Для снятия переднего багажника:

1. Открутите винты крепления стоек каркаса переднего багажника.
2. Снимите передний багажник в сборе с каркасом.



1. Винты крепления стоек каркаса багажника.

Установка переднего багажника производится в порядке обратном снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Снятие и установка заднего багажника производится аналогичным образом.

Проверка свечи зажигания

Свеча - один из важных компонентов двигателя, и ее состояние нетрудно проверить. Поскольку нагрев и нагар вызывают постепенное разрушение свечей зажигания, они должны демонтироваться и проверяться в соответствии с таблицей периодического обслуживания и смазки. К тому же состояние свечей выявляет состояние двигателя.

Для демонтажа свечи зажигания

- Снимите наконечник свечи зажигания
- Демонтируйте свечу зажигания, используя свечной ключ из прилагаемого комплекта инструментов.

Для проверки свечи зажигания

- Керамический изолятор вокруг центрального электрода свечи должен быть слегка желтовато - коричневым (идеальный цвет при нормальной эксплуатации снегоболотохода).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Изменение цвета свечи в сторону почернения (нагар или замасливание), может означать неисправность двигателя. Не пытайтесь диагностировать эту причину самостоятельно. В этом случае обратитесь в сервисную мастерскую для проверки двигателя снегоболотохода.


- Проверьте отсутствие на свече зажигания признаков эрозии электродов, избыточных отложений, нагара и, при необходимости, замените свечу.

Рекомендованная свеча зажигания :
NGK DCPR 7E

Для установки свечи зажигания

- Измерьте при помощи щупа зазор между электродами свечи зажигания и, при необходимости, отрегулируйте его.

Зазор между электродами свечи зажигания :
0.6 - 0.8 мм



h - Зазор между электродами свечи зажигания.

- Очистите поверхность шайбы свечи зажигания и сопрягаемую поверхность, затем вытрите все загрязнения с высоковольтных проводов.
- Установите свечу зажигания при помощи свечного ключа и затяните ее рекомендованным моментом.

Момент затяжки свечи зажигания : **17,5 Н·м**

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :

В случае отсутствия динамометрического ключа при установке свечей зажигания, правильный момент затяжки достигается докручиванием на **1/4 - 1/2** оборота после закручивания рукой. Однако в этом случае, свеча должна быть перезатянута рекомендованным моментом при первой - же возможности.

- Наденьте наконечник провода высокого напряжения на свечу зажигания.

Моторное масло и масляный фильтр


Уровень масла должен проверяться перед каждой поездкой. Кроме того, масло и масляный фильтр должны заменяться в указанные в таблице периодического обслуживания и смазки интервалы.

Для проверки уровня моторного масла:

- Поставьте снегоболотоход на ровную горизонтальную площадку.
- Проверяйте уровень моторного масла на холодном двигателе.


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :

Если двигатель был запущен до момента проверки уровня масла, подождите 10 минут, пока масло будет осаждаться. Теперь показания уровня масла будут достоверными.



1. Масляный щуп

- Выкрутите масляный щуп и протрите его чистой ветошью.
- Вставьте до упора масляный щуп в отверстие маслозаливной горловины и извлеките его снова для проверки уровня масла. Уровень масла должен находиться между минимальной и максимальной отметкой.



1. Максимальный уровень
2. Минимальный уровень

- Если уровень масла находится ниже отметки минимального уровня, добавьте необходимое количество рекомендуемого масла.
- Вставьте масляный щуп в отверстие маслозаливной горловины и закрутите его.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Убедитесь, что уровень моторного масла соответствует рекомендуемому уровню.

В противном случае, двигатель может получить серьезные повреждения.

Для замены моторного масла (с заменой или без замены масляного фильтра)

1. Поставьте снегоболотоход на ровную, горизонтальную площадку.
2. Выкрутите масляный щуп для слива масла из картера двигателя.
3. Вставьте трубку насоса для откачки масла в отверстие маслозаливной горловины и откачайте масло из картера двигателя.
4. Снимите боковую панель (при замене фильтра)



1. крышка
масло
фильтра

5. Снимите крышку масляного фильтра.
6. Замените фильтрующий элемент масляного фильтра.
7. Установите крышку масляного фильтра.
8. Залейте в отверстие заливной горловины необходимое количество рекомендованного моторного масла.
9. Вставьте до упора масляный щуп и заверните.

Рекомендуемые моторные масла :

тип	SAE 5W40 SL,
при t ° ниже - 25° C	SAE 0W40 SL,
спецификации	API Service SL и выше.
Объем: без замены фильтра	2.0л
с заменой фильтра	2.4л

10. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу несколько минут, проверьте отсутствие протечек масла. При обнаружении протечек немедленно остановите двигатель и устраните причину протечки.
11. Остановите двигатель и подождите 10мин. Затем щупом проверьте уровень масла и, скорректируйте его при необходимости.
12. Установите боковую панель

Замена масла в картре переднего моста

Перед каждой поездкой необходимо проверять, нет ли утечек масла переднего и заднего мостов. Если Вы обнаружили утечку, обратитесь в сервисную мастерскую для устранения неисправности.

Для замены масла выполните следующие действия :

1. Поставьте снегоболотоход на ровное место.
2. Подставьте емкость под передний мост для слива в него использованного масла.
3. Выверните болт маслозаправочного отверстия и болт - пробку сливного отверстия - для слива масла.



1. Болт маслозаправочного отверстия.
2. Болт - пробка для слива масла.

4. Слейте масло.
5. Вверните болт - пробку для слива масла на место.

Момент затяжки болта-пробки для слива масла:
10Н·м

6. Залейте рекомендованное масло в картер переднего моста - **250г** (до нижней кромки контрольного отверстия).


Рекомендованное масло в передний/задний редуктора : трансмиссионное масло
SAE 75W-90 API GL-5

7. Вкрутите болт маслозаправочного отверстия и затяните его динамометрическим ключом.
8. Убедитесь в отсутствии подтекания масла.

Замена масла в картере заднего моста

Для замены масла выполните следующие действия :

1. Поставьте снегоболотоход на ровное место.
2. Подставьте емкость под задний мост для слива в него использованного масла.
3. Выверните болт маслозаправочного отверстия и болт - пробку для слива масла.



1. Болт маслозаправочного отверстия.
2. Болт - пробка для слива масла.

4. Слейте масло.
5. Вверните болт - пробку для слива масла на свое место.

Момент затяжки болта-пробки для слива масла:
10Н·м


6. Залейте рекомендованное масло в задний мост **250г**.
7. Убедитесь в отсутствии подтекания масла.

Замена масла в коробке передач

При замене масла в КПП рекомендуется одновременно очищать датчик скорости.

Для слива трансмиссионного масла из коробки передач:

- Поставьте снегоболотоход на ровную, горизонтальную площадку.
- Разместите поддон для сбора отработанного трансмиссионного масла под коробкой передач.
- Выкрутите болт – пробку (1) для залива масла.
- Выкрутите сливной магнитный болт-пробку (2) для слива масла из картера коробки – слейте масло.



1. Болт - пробка для залива масла
2. Болт - пробка (магнитная) - для слива масла.

- Очистите магнитный болт-пробку для слива масла от металлической стружки и грязи. Наличие мусора указывает на неисправность в коробке передач. Проверьте коробку передач в сервисной мастерской, чтобы исправить проблему.
- Замените уплотнительное кольцо на магнитном болте-пробке для слива масла, если оно повреждено или потеряло свою эластичность.
- Завинтите болт - пробку для слива масла в картер двигателя.

Момент затяжки болта-пробки для слива масла: **15Н•м**

- Залейте примерно 500 мл трансмиссионного масла в заливное отверстие коробки.

Рекомендуемый смазочный материал для коробки передач: трансмиссионное масло
SAE 75W-90 GL-5

- Долейте еще немного трансмиссионного масла в коробку, пока оно не начнет выливаться из заливного отверстия коробки передач.
- Завинтите болт - пробку для залива масла в картер двигателя.

Момент затяжки болта-пробки для залива масла: **15Н•м**

Охлаждающая жидкость

Уровень охлаждающей жидкости должен проверяться перед каждой поездкой. Проверку уровня ОЖ осуществлять только на холодном двигателе, так как он зависит от температуры двигателя. Кроме того, ОЖ подлежит замене в указанные в таблице периодического обслуживания и смазки интервалы.

Для проверки уровня охлаждающей жидкости

1. Поставьте снегоболотоход на горизонтальную ровную площадку. Заглушите двигатель и дайте ему остыть.




ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Во избежание ожогов не отворачивайте крышку радиатора на неостывшем двигателе.



2. В модификациях TE, и FF откройте лючок на переднем щитке.

В модификациях EX и PE расширительный бачок расположен сзади, за радиатором охлаждения.



Модификация EX и PE

3. Проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

Тип охлаждающей жидкости	G11
Количество охлаждающей жидкости в системе:	
модификации TE, FF	3,5 л
модификация EX, PE	4,3 л



4. В модификациях TE, и FF - если уровень охлаждающей жидкости ниже уровня половины бачка (между min и max), снимите крышку расширительного бачка, долейте охлаждающую жидкость до половины бачка.

В модификации EX необходимо предварительно снять защитный щиток выносного радиатора (стр. 88).



ПРИМЕЧАНИЕ:

Уровень охлаждающей жидкости должен быть между отметками минимального и максимального уровней.




ПРИМЕЧАНИЕ:

Если охлаждающая жидкость не доступна, временно используйте дистиллированную воду. При первой возможности замените ее на охлаждающую жидкость, т.к. при использовании воды, двигатель не охлаждается в достаточной степени и система охлаждения подвержена коррозии и риску замораживания.



В модификациях EX и PE для доступа к крышке расширительного бачка (2), снимите верхний щиток выносного радиатора (1), снимите крышку расширительного бачка (2) и долейте охлаждающую жидкость.


Регулировка замка переднего бардачка



Затягивая или ослабляя гайку замка 1, тем самым изменяем диаметр резиновой втулки 2, добиваемся надежной фиксации крышки бардачка в положении замка «закрыто» и легкого открытия крышки в положении замка «открыто».

Свободный ход рычагов тормоза

Свободный ход рычагов тормоза должен составлять ноль мм при нажатии на рычаг тормоза.



а. Свободный ход рычага тормоза.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Движение на снегоболотоходе с неправильно отрегулированными тормозами может привести к ухудшению торможения, что может окончиться аварией.

Перед эксплуатацией снегоболотохода :


- Убедитесь в плавности работы тормозов и в правильности значения свободного хода тормозных рычагов.
- Убедитесь, что тормоза не «прихватывают».

- Убедитесь, что тормоза не «мягкие». При попадании воздуха в систему, она должна быть прокачана.

Замена элементов тормозных механизмов требует профессиональных знаний. Эта работа должна выполняться специалистами сервисных мастерских.

Проверка высоты педали тормоза

Верхняя часть педали тормоза должна находиться на высоте **72** мм от верхней части подножки. Если высота не соответствует данному значению, отрегулируйте ее.




а. Расстояние между верхней частью подножки и педалью тормоза.


Проверка уровня тормозной жидкости

Недостаточное количество тормозной жидкости может привести к проникновению воздуха в тормозную систему и к отказу тормозов.

Перед поездкой убедитесь, что уровень тормозной жидкости находится выше отметки минимального уровня и пополните объем при необходимости.



1. Минимальный уровень тормозной жидкости.



Пониженный уровень тормозной жидкости может свидетельствовать о износе тормозных колодок или утечке тормозной жидкости. Если уровень тормозной жидкости понижен, обязательно проверьте тормозную систему на отсутствие протечек, а так же проверьте степень износа тормозных колодок.

При проверке тормозной системы соблюдайте следующие меры предосторожности :

- Проверку уровня тормозной жидкости проводите при расположенном горизонтально баке.
- Используйте тормозную жидкость только рекомендованного типа. В противном случае возможно повреждение резиновых уплотнений, что приведет к протечкам и ухудшению эффективности тормозной системы.

Рекомендованная тормозная жидкость :
DOT 4

- При замене используйте тормозную жидкость того же типа. Результатом смешивания жидкостей разного типа может явиться вредная химическая реакция, приводящая к сбою в работе тормозов.

- Следите, чтобы во время заправки жидкости в бачок не попала вода. Вода может заметно понизить значение точки кипения жидкости и привести к образованию паровых пробок.
- Тормозная жидкость может повредить окрашенные поверхности и детали из пластика. Всегда немедленно вытирайте пролившуюся жидкость.
- Постепенное понижение уровня тормозной жидкости по мере износа тормозных накладок является нормальным. Однако если уровень понизился внезапно, обратитесь в сервисную мастерскую для выяснения причины.

Замена тормозной жидкости


Полная замена тормозной жидкости должна осуществляться специалистами сервисных мастерских в интервалы, указанные в ПРИМЕЧАНИИ после таблицы периодического обслуживания и смазки. Кроме того, уплотнения главных и рабочих тормозных цилиндров, так же как и тормозные шланги должны заменяться в указанные ниже интервалы или при повреждениях и протечках.

- Уплотнения : замена через каждые **4 года**.
- Тормозные шланги : замена через каждые **4 года**.

Проверка передних и задних тормозных колодок

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для проверки тормозных колодок, необходимо снять колеса.




- 1. Тормозная колодка
- a. Толщина накладки.

Проверьте тормозные колодки на повреждение и износ. Если толщина тормозной накладки менее 1 мм необходимо обратиться в сервисную мастерскую для замены.

Свободный ход рычага газа

Свободный ход троса привода дроссельной заслонки должен проверяться и, при необходимости, регулироваться в соответствии с указанными в таблице периодического обслуживания интервалами. Свободный ход троса привода дроссельной заслонки должен составлять **3 - 5 мм** со стороны рычага газа. Периодически проверяйте свободный ход рычага газа и, при необходимости, регулируйте его следующим образом :

1. Ослабьте контргайку.



1. Контргайка. 2. Регулировочный винт.

а. Свободный ход рычага газа.

2. Поворачивайте регулировочный болт до тех пор, пока свободный ход рычага газа не достигнет **3 - 5 мм**.

3. Затяните контргайку.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед регулировкой свободного хода троса привода дроссельной заслонки, необходимо выполнить проверку и регулировку частоты холостого хода двигателя.

Осмотр тросов

Перед каждой поездкой должны проверяться функционирование и состояние тросов : Если трос поврежден или не перемещается плавно, обратитесь в сервисную мастерскую для проверки троса или замены троса.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Проверяйте тросы как можно чаще, неисправные тросы меняйте. Если оболочка троса повреждена, вероятность появления коррозии увеличивается. Кроме этого, трос может начать быстро изнашиваться и ломаться, что может привести к затруднениям при управлении и стать причиной аварии или несчастного случая.

Снятие колеса

1. Ослабьте гайки колеса.
2. Поднимите снегоболотоход и поставьте подходящую подставку под раму.



1. Гайка колесная (4 шт.).

3. Выкрутите гайки из колеса и снимите колесо.

ПРИМЕЧАНИЕ:


Значок стрелки на шине указывает направление вращения колеса. Для крепления колес используются конические гайки.

Установка колеса

1. Установите колесо (согласно метке направления вращения) и колесные гайки на место.



1. Метка направления вращения колеса.




1. Колесная коническая гайка (4 шт.)

2. Опустите снегоболотоход, чтобы колеса встали на землю.
3. Затяните колесные гайки специальным ключом

Момент затяжки колесных гаек - 55 Н•м


Проверка светового пучка фары

1. Изготовьте экран для измерения светового пучка:



2. Установите снегоболотоход на ровной, горизонтальной поверхности так, чтобы расстояние от фары до экрана было 3м, и продольная ось снегоболотохода была перпендикулярна экрану.
3. Выполните условия проверки фар:
 - места установки фар снегоболотохода не деформированы.
 - топливный бак снегоболотохода заправлен
 - давление в шинах в норме
 - водитель сидит на снегоболотоходе
 - 2-3 раза прокачать подвеску машины
4. Включите ближний свет фар. Световой пучок должен располагаться так, как показано на рисунке выше.
5. При необходимости отрегулируйте световой пучок фары.

Регулировка светового пучка фары



1. Винт крепления декоративного ободка фары

Отвинтите винт (1) и снимите декоративный ободок.



Вращением регулировочных винтов (1) добейтесь правильного светового пучка фары. Установите на место и закрепите декоративный ободок фары.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Рекоменуем доверить выполнение этой

операции специалистам сервисных мастерских.

Замена ламп приборов наружного освещения и сигнализации.

Снегоболотоход оборудован светодиодными приборами наружного освещения и сигнализации. Замена ламп в данных осветительных приборах не производится. В случае выхода осветительного прибора из строя требуется его замена в сборе. Для квалифицированной замены обратитесь к ближайшему официальному дилеру. Предохраняйте осветительные приборы от погружения в воду или попадания на них струи воды под давлением при мойке снегоболотохода. Запотевание стекла приборов освещения и сигнализации не влияющее на их работоспособность - не является неисправностью.

Регулировка тепловых зазоров клапанов

По мере эксплуатации снегоболотохода зазоры в клапанах изменяются, что приводит к неправильной подаче топлива и воздуха в двигатель. Чтобы этого избежать, необходимо производить регулировку клапанов согласно интервалам, указанным в таблице периодического осмотра и смазки.

Работы по регулировке клапанов необходимо выполнять в сервисной мастерской.

Пыльники

Убедитесь, что на пыльниках нет порезов или разрывов. Если Вы нашли повреждения, обратитесь в сервисную мастерскую для замены.




1. Пыльники передней оси (по 2шт. на каждую сторону).




2. Пыльники задней оси (по 2 шт. на каждую сторону).

Замена фильтрующего элемента


1. Снимите крышку и облицовку бардачка перед сидением водителя.




2. Удалите винты крепления корпуса бардачка и снимите его.



3. Снимите крышку с корпуса воздушного фильтра, отсоединив пружинные фиксаторы и ослабив хомут впускного патрубка дроссельной заслонки.



4. Извлеките использованный фильтрующий элемент.



5. Установите новый фильтрующий элемент воздушного фильтра в корпус, соберите его и закрепите бардачок.

Замена плавких предохранителей

Главная коробка с плавкими предохранителями расположены под сиденьем водителя спереди.

При перегорании плавкого предохранителя замените его следующим образом :


1. Поверните ключ зажигания в положение « **OFF** » (выкл.) и выключите все электрические приборы.
2. Выньте перегоревший плавкий предохранитель, а на его место вставьте новый предохранитель соответствующего номинала.
3. Переведите ключ в замке зажигания в положение « **ON** » (зажигание) и включите электрические приборы для проверки их работы.
4. Если предохранитель тут же сгорает, обратитесь в сервисную мастерскую для выяснения причины.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Всегда используйте предохранители с необходимым номиналом. Использование плавкого предохранителя иного номинала или использование неплавких перемычек опасно. Неподходящий номинал предохранителя приведет к повреждению электро - системы, что, в свою очередь, может вызвать возгорание.

Чтобы избежать случайного короткого замыкания цепи во время проверки или замены предохранителя, всегда устанавливайте замок зажигания в положение «OFF».

Блок реле предохранителей



Номиналы плавких предохранителей :

Свет фар	15 А
Стоп-сигнал	10 А
Дополнительные опции	10 А
Прерыватель	5 А
Топливный насос	10 А
Вентилятор	20 А
Общий (главный) предохранитель	30 А
ЭБУ	10 А
Панель	5 А
Розетка доп. питания	10 А
2WD / 4WD	5 А
Электроусилитель руля	30 А

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Из аккумуляторной батареи выходят взрывоопасные газы. Держите ее в отдалении от искр, пламени, сигарет или иных источников возгорания. Заряжайте батарею или работайте с ней только в хорошо вентилируемых помещениях.

- **ПРИ ПОПАДАНИИ ЭЛЕКТРОЛИТА НА КОЖУ:** промойте пораженное место водой.
- **ПРИ ПОПАДАНИИ ВНУТРЬ ОРГАНИЗМА:** Выпейте большое количество воды или молока. Незамедлительно обратитесь к врачу.
- **ПРИ ПОРАЖЕНИИ ГЛАЗ:** Промойте глаза большим количеством воды в течении 15 минут и сразу же обратитесь к врачу.

Для зарядки аккумуляторной батареи

Если есть признаки разряда аккумуляторной батареи, как можно скорее подзарядите ее, предварительно сняв со снегоболотохода. Имейте ввиду, что аккумуляторная батарея разряжается быстрее, если на снегоболотоходе установлено дополнительное электрооборудование. Для зарядки

аккумуляторов герметичного типа требуется специальное зарядное устройство (постоянного напряжения)

Использование обычного зарядного устройства может сократить срок службы аккумулятора.

Для хранения аккумуляторной батареи

1. Если транспортное средство не используется более десяти дней, снимите аккумуляторную батарею, полностью зарядите ее и поместите в прохладное сухое место.
2. Если аккумуляторной батарее предстоит хранение сроком более двух месяцев, проверяйте ее состояние не реже одного раза в месяц и полностью заряжайте ее при необходимости.
3. При установке аккумуляторной батареи после длительного хранения убедитесь, что она полностью заряжена. Обязательно проверьте правильность подключения аккумуляторной батареи.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

- **Всегда храните аккумуляторную батарею заряженной. Хранение разряженной батареи может привести к ее полному разрушению.**
- **Обычное зарядное устройство может повредить аккумуляторную батарею. Используйте зарядные устройства с автоматическим отключением.**

Мойка снегоболотохода

Частая и тщательная мойка снегоболотохода не только улучшает его внешний вид, но и повышает его характеристики, а так - же продлевает срок службы многих компонентов. Перед мойкой снегоболотохода :

1. Закройте отверстие выхлопной трубы для предотвращения попадания в нее воды. Для этого можно использовать полиэтиленовый пакет и резиновый жгут.
2. Убедитесь, что свеча зажигания и крышки всех заливных горловин и отверстий находятся на своих местах.
3. Если двигатель сильно загрязнен, очистите его щеткой и обезжиривающим средством. Не допускайте попадания обезжиривающего средства на оси колес.
4. Смойте грязь и моющий состав при помощи шланга. Давление струи не должно быть слишком высоким.
5. Избегайте попадания воды в личинку замка зажигания снегоболотохода.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Струя воды под высоким давлением может попасть в колесные подшипники, тормозные механизмы, уплотнения трансмиссии и электроприборы. Применение моющих аппаратов высокого давления может привести к необходимости выполнения дорогостоящего ремонта.

6. После того как Вы смоете основную грязь, промойте все поверхности слабым мыльным раствором. Труднодоступные места можно очистить старой зубной щеткой или ершиком для бутылок.
7. Промойте снегоболотоход пресной водой и протрите все поверхности насухо чистой салфеткой или специальной впитывающей влагу тканью.
8. Очистите седло специально предназначенным для этого очистителем.
9. На все окрашенные и хромированные поверхности следует нанести автомобильный воск. Избегайте применения воска, содержащего очищающие добавки. Они могут быть абразивными, что приведет к образованию царапин на полированном внешнем слое окраски.
10. Завершив мойку снегоболотохода, запустите двигатель на несколько минут и дайте ему поработать на режиме холостого хода.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Влажные тормозные механизмы неэффективны : тормозной путь может увеличиться , что повышает вероятность аварии. После мойки проверьте тормоза. Двигаясь на малой скорости, несколько раз активизируйте тормозные механизмы. Это поможет просушить тормозные накладки.

Кратковременное хранение (до десяти дней)

Всегда храните Ваш снегоболотоход в холодном, сухом месте и, при необходимости защиты от пыли, накройте его чехлом.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Хранение снегоболотохода в плохо проветриваемом помещении или хранение мокрого снегоболотохода под брезентом приведет к попаданию воды и влаги на элементы снегоболотохода и вызовет коррозию этих агрегатов.

Для предотвращения коррозии избегайте хранения в сырых подвалах и в местах хранения концентрированных химикатов.

Долговременное хранение и консервация

Перед началом длительного хранения снегоболотохода :

1. Выполните предписания раздела «Мойка» настоящего раздела.
2. Заполните топливный бак до максимального уровня и добавьте стабилизатор топлива для предотвращения старения топлива.

Нормированное количество :

7,5 мл стабилизатора топлива на каждый литр топлива

3. Выполните следующие действия для защиты цилиндров, поршневых колец и т.п. от коррозии :

- Снимите наконечник со свечи зажигания и выкрутите свечу зажигания.
 - Налейте чайную ложку моторного масла в гнездо свечи зажигания.
 - Наденьте наконечник свечи зажигания на свечу зажигания, а затем разместите свечу зажигания на головке цилиндров таким образом, чтобы электроды были замкнуты на «массу». (Эта мера ограничит искрообразование во время следующей операции)
 - Несколько раз проверните стартером коленчатый вал двигателя. (Это позволит покрыть стенки цилиндра маслом)
 - Снимите наконечник со свечи зажигания. После установки свечи зажигания на место наденьте на нее наконечник свечи зажигания.
4. Смажьте все тросы управления и оси всех рычагов и педалей.
 5. Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте давление воздуха в шинах, а затем приподнимите снегоболотоход таким образом, чтобы все колеса вывесились. Вместо этого допускается проворачивать колеса ежемесячно для предотвращения ухудшения их свойств в одной точке
 6. Для предупреждения попадания внутрь влаги закройте выходные отверстия выхлопных труб пластиковыми пакетами.

7. Снимите аккумуляторную батарею и зарядите ее. Храните ее в сухом прохладном месте и подзаряжайте ежемесячно. Не храните аккумуляторную батарею в излишне холодном или теплом месте (менее 0° С или более 30° С). Более подробную информацию по хранению аккумуляторной батареи смотри на стр. 97

ПРИМЕЧАНИЕ: _____

Если требуется ремонт, выполните его до постановки снегоболотохода на хранение.

8. Протестируйте концентрированность охлаждающей жидкости двигателя и при необходимости замените. Охлаждающую жидкость необходимо заменять раз в два года.
9. Убедитесь, что место хранения хорошо проветривается, и накройте транспортное средство специальным чехлом.

ПРИМЕЧАНИЕ: _____

Не используйте пластиковые и пленочные материалы. Они не пропускают достаточно воздуха, чтобы избежать конденсации, и могут вызвать коррозию или окисление.



Перевозка снегоболотохода

Прежде чем приступить к транспортировке разгрузите багажники снегоболотохода.

Снегоболотоход, перевозимый на прицепе или в кузове, должен быть надежно закреплен с помощью ремней и растяжек. Не рекомендуется использовать для этого обычные веревки.




После установки снегоболотохода в кузов прицепа:

- установите под колеса противооткатные упоры
- задействуйте стояночный тормоз
- закрепите снегоболотоход за переднюю (1) и заднюю (2) точки крепления

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Использование других элементов в качестве точек крепления может привести к повреждению снегоболотохода.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При перевозке передняя часть снегоболотохода должна быть направлена в ту же сторону, что и передняя часть перевозящего его транспортного средства.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не буксируйте снегоболотоход автомобилем или иным транспортным средством. Пользуйтесь прицепом. Не ставьте снегоболотоход вертикально. Снегоболотоход должен находиться в нормальном рабочем положении (стоять на четырех колесах).



Заводская упаковка *

Снегоболотоход должен быть упакован в индивидуальную тару. При упаковке снегоболотоход должен устанавливаться и закрепляться на жесткий каркас, образующий параллелепипед со сторонами большими, чем габаритные размеры снегоболотохода. Конструкция каркаса должна предусматривать возможность его подъема вместе со снегоболотоходом виловым погрузчиком, а так же обеспечить устойчивое положение при установке каркасов с изделием в два ряда в вертикальном положении. Каркас не должен иметь с деталями снегоболотохода механического контакта, в результате которого при транспортировке и хранении они могут быть повреждены или изменить свой товарный вид. Конструкция каркаса должна обеспечить неподвижность изделия и всех его составных частей с учетом перегрузок, предусмотренных условиями хранения и транспортировки.

Дополнительно снегоболотоходы должны быть упакованы в ящики из гофрокартона или другую тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировке и хранении. Эксплуатационная документация должна быть вложена в тару с комплектующими изделиями. При упаковке снегоболотохода допускается часть деталей устанавливать в нерабочее положение.

Остальные требования к упаковке снегоболотохода - по ГОСТ 23170-78.

* - наличие упаковки и ее вид определяется заказами диллерской сети.

Транспортирование

Снегоболотоход может транспортироваться железнодорожным, водным, автомобильным транспортом.

Группа условий транспортирования 3 (ЖЗ) по п. 10 ГОСТ 15150-69.

Вид транспорта доставки оговаривается в договоре на поставку.



При подготовке к транспортированию, в зависимости от вида транспорта, должны выполняться требования, изложенные в следующих документах:

- „Правила перевозки грузов автомобильным транспортом” - Министерство транспорта РСФСР. - М.: „Транспорт”, 1979г.
- „Правила перевозки грузов” - Министерство путей сообщения СССР. - М.: „Транспорт”, 1983г.
- „Правила перевозки грузов” - Министерство речного флота России - М.: „Транспорт”, 1979г.
- „Правила перевозки генеральных грузов” - Министерство морского флота СССР. - М.: „Морфлот”, 1982г.

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ, связанных с транспортированием любыми видами транспорта, должны применяться приспособления, исключающие возможность повреждения снегохода и его лакокрасочного покрытия.

Вывод из эксплуатации и утилизация:

Когда снегоболотоход снимается с эксплуатации и демонтируется, его элементы должны быть надлежащим образом утилизированы. Учитывайте при этом, что многие конструкционные детали снегоболотохода загрязнены консистентной смазкой и маслом, а так же другими техническими жидкостями, и они ни при каких обстоятельствах не должны попасть в окружающую среду.

Поэтому необходимо утилизировать агрегаты, механизмы и детали снегоболотохода в зависимости от их свойств (цветные металлы, сталь, пластмассы, электрическое оборудование, включая аккумуляторные батареи, масла, смазки, технические жидкости и т.п.) отдельно и в соответствии с действующими положениями законодательства нашей страны.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ВНИМАНИЕ! Уважаемый покупатель!

Организация, продавшая снегоболотоход обязана, провести самостоятельно или организовать проведение комплекса работ по предпродажной подготовке в соответствии с перечнем, и с соответствующими отметками в гарантийных талонах. В случае отсутствия отметки о проведении предпродажной подготовки гарантийные обязательства на Ваш снегоболотоход не распространяются. Во время покупки необходимо проверить:

- правильность заполнения талона предпродажной подготовки с указанием даты продажи, наличие печати предприятия, продавшего Вам снегоболотоход и отметку о предпродажной подготовке.
- единство идентификационного номера на заводской табличке, на раме, и в настоящем паспорте.
- единство номера двигателя на картере двигателя, и в настоящем паспорте.

Общие положения

По всем вопросам, возникшим у Вас при эксплуатации снегоболотохода, просим обращаться к официальному дилеру, их актуальный список можно найти на сайте **www.velomotors.ru**.

В официальных дилерских центрах Вам всегда помогут, подробно разъяснят порядок выполнения тех или иных операций, посоветуют по вопросам эксплуатации. Будьте внимательны, гарантия распространяется на снегоболотоходы, которые прошли техническое обслуживание по всем необходимым правилам. Опасайтесь доверять выполнение работ по обслуживанию и ремонту Вашего снегоболотохода лицам, не имеющим на то соответствующих полномочий. Выполнение работ с нарушением правил техники безопасности или иным ненадлежащим образом, может лишить Вас гарантии. Выполнение работ у официального дилера гарантирует качество и необходимый объем работ по обслуживанию и ремонту. Данные центры располагают специальными инструментами, запчастями и знаниями, которые необходимы для правильного обслуживания и ремонта снегоболотохода.

Рекомендуется всегда обращаться к дилеру при возникновении сомнений в порядке выполнения операций технического обслуживания или по другим вопросам. Это необходимо в связи с тем, что конструкция снегоболотохода постоянно совершенствуется и не все изменения могут оперативно попасть в руководство по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации снегоболотохода установлен **24 месяца** или **10 000 километров** пробега со дня продажи (что наступит раньше). В течение этого срока безвозмездно производится устранение недостатков снегоболотохода, в случае соблюдения всех требований и сроков выполнения работ и правил, указанных в настоящем руководстве. Не согласованные с предприятием-изготовителем изменения конструкции снегоболотохода, или демонтаж оригинального оборудования может сделать эксплуатацию снегоболотохода опасной для жизни и здоровья Вас и других людей. Кроме того, самостоятельно внесенные изменения в конструкцию снегоболотохода могут лишить Вас гарантии. Обмен неисправного снегоболотохода производится в соответствии с действующими правилами обмена промышленных товаров, купленных в розничной сети, государственной или кооперативной торговли. Гарантийный срок эксплуатации снегоболотоходов, поставляемых за пределы стран СНГ, устанавливается со дня пересечения Государственной границы Российской Федерации, продолжительность – по соглашению сторон.

Порядок и условия предъявления рекламаций

Для выполнения гарантийного ремонта снегоболотохода владелец должен обратиться в дилерский сервисный центр, при этом он должен иметь при себе паспорт с талоном на гарантийный ремонт.

СТО не производят гарантийный ремонт снегоболотохода в случае нарушения регулировок тормозов, и т.п.. Эти нарушения не могут быть основанием для предъявления рекламаций.

Гарантийные обязательства

Предприятие - изготовитель гарантирует исправность снегоболотохода в целом, а также нормальную работу отдельных агрегатов, механизмов и деталей в течение **24 месяцев** с момента продажи или **10 000 км** пробега (что наступит раньше).

Гарантийные обязательства не распространяются на детали, подвергающиеся износу, зависящему от интенсивности и условий эксплуатации и стиля вождения владельца снегоболотохода (тормозные колодки, тормозные диски и барабаны, гусеницы, ролики, лампы светотехники, резиновые чехлы), на детали и материалы с регламентированными пробегами, оговоренные в сервисной книжке (свечи зажигания, фильтры, охлаждающая и тормозная жидкости), аккумуляторные батареи.

Условия гарантийного обслуживания.

1. Настоящая гарантия действительна при надлежащем оформлении гарантийного талона - правильном и четком указании наименования снегоболотохода, серийного номера его рамы и двигателя, даты покупки, а также подписи, печати продавца и **подписи покупателя**.
2. Гарантийный ремонт снегоболотохода осуществляется исключительно в течение гарантийного срока, указанного в настоящем гарантийном талоне только при условии проведения предпродажной подготовки в полном объеме.
3. При выявлении недостатков снегоболотохода покупатель обязан незамедлительно прекратить его эксплуатацию, приняв все доступные меры, с тем, чтобы исключить или максимально уменьшить дополнительный ущерб от возникшей неисправности.
4. **Гарантийные обязательства не распространяются на :**

4.1 Расходные детали и материалы:

- 4.1.1. Сколы, трещины, абразивный износ.
- 4.1.2. Внешние повреждения оптики фар, запотевания стекол.
- 4.1.3. Электрические лампочки, за исключением светодиодной оптики.
- 4.1.4. Аккумуляторные батареи на технике с пробегом.
- 4.1.5. Предохранители.
- 4.1.6. Покрышки, камеры.
- 4.1.7. Пластиковые элементы (изделия) на технике с пробегом.
- 4.1.8. Лакокрасочные покрытия (технология аквапент) на технике, после 12 месяцев с момента покупки техники.
- 4.1.9. Фильтры (фильтрующие элементы) масляные, топливные, воздушные.
- 4.1.10. Свечи зажигания и Лямбда-зонд (λ -зонд).
- 4.1.11. Тормозные колодки и диски.
- 4.1.12. Ремни вариатора.
- 4.1.13. Грузики (ролики) вариатора. Барабан сцепления и муфта сцепления.
- 4.1.14. Троса управления.
- 4.1.15. Лебедки, соленоид управления лебедкой, пульт управления лебедкой.
- 4.1.16. Зеркала заднего вида на технике с пробегом.
- 4.1.17. Амортизаторы, шаровые опоры, подшипники ступиц и рулевого вала, втулки ступицы, рулевые наконечники, стабилизатор и стойки стабилизатора, карданные валы, ШРУСы, на технике после 12 месяцев использования, без ограничения пробега.
- 4.1.18. Эксплуатационные жидкости.
- 4.1.19. Шланги, патрубки.
- 4.1.20. Резинотехнические изделия, подверженные естественному износу (сайлентблоки, подушки, пыльники ШРУСов, накладки, чехлы сидений)
- 4.1.21. Изменение внешнего вида под воздействием окружающей среды.
- 4.1.22. Слабые посторонние звуки, шум, вибрация, которые не влияют на характеристики и работоспособность мототехники
- 4.1.23. Образование масляных пятен в районе сальников и уплотнений, не влияющие на расход масла.
- 4.1.24. Ущерб в результате неполного или несоответствующего обслуживания (например, пренебрежение ежедневным или периодическим осмотром, невыполнением планового Технического Обслуживания или значительный перепробег между плановыми ТО.)

- 4.1.25. Повреждение мототехники в результате дорожно-транспортного происшествия, неосторожности, пренебрежительного обращения с мототехникой, использования ее в гонках, ралли и т.п.
- 4.1.26. Повреждение мототехники в результате : движения мототехники при недостатке эксплуатационных материалов (например, тормозной или охлаждающей жидкости, масла или смазки) в связи с несвоевременным обнаружением утечки или повышенного расхода, либо недостаточного контроля за показаниями измерительных приборов (в т.ч. перегрев двигателя) либо в результате применения не рекомендованных эксплуатационных материалов или не качественного топлива.
- 4.2. Регулировочные работы:
 - 4.2.1. Регулировка зазоров в клапанах.
 - 4.2.2. Балансировка колес.
 - 4.2.3. Регулировка рулевого управления.
 - 4.2.4. Прокачка тормозной системы.
 - 4.2.5. Регулировку светового оборудования.
 - 4.2.6. Регулировка привода коробки перемены передач.
 - 4.2.7. Регулировка стояночного тормоза.
 - 4.2.8. Регулировка жесткости подвески.
- 4.3. Последствия, возникающие в следствии использования некачественного топлива, масла, расходных материалов.
- 4.4. Нормальный износ деталей и узлов.
- 4.5. Последствия воздействия внешних факторов: стихийных бедствий и других природных явлений, хранение мототехники в несоответствующих условиях, попадание воды в узлы и агрегаты, "эксплуатация на эмульсии" и т.п.
- 4.6. Затраты на проведение регулярного технического обслуживания/
- 5. Гарантийные обязательства аннулируются при:**
 - 5.1. Несоблюдении условий предоставления гарантии.
 - 5.2. Нарушении пломб (защитных наклеек) на узлах и агрегатах.
 - 5.3. Самовольном изменении конструкции транспортного средства.
 - 5.4. Применении неоригинального (не рекомендованного) дополнительного оборудования и запасных частей (без письменного согласования с заводом изготовителем).
 - 5.5. Нарушении установленного регламента технического обслуживания (ТО) у диллера или уполномоченной производителем (продавцом) СТО.
 - 5.6. Превышении пробега между техническими обслуживаниями более 10% от рекомендованного заводом-изготовителем интервала или превышении допустимого отклонения в сроках проведения ТО - более 1 месяца
 - 5.7. Нарушении правил технической эксплуатации, в том числе: нарушении правил обкатки, превышении допустимой полной массы снегоболотохода, требований и рекомендаций "Руководства по эксплуатации";
 - 5.8. Использовании в спортивных (гонки, соревнования) или коммерческих (аренда, прокат) целях и передаче техники в аренду третьим лицам.
- 6. Все плановые ТО во время гарантийного периода производятся платно, на общих основаниях.

Подпись Покупателя _____

Гарантийный талон (паспорт) на снегоболотоход “STELS”

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за то, что Вы выбрали наш снегоболотоход и надеемся, что он оправдает все Ваши ожидания. Перед началом эксплуатации снегоболотохода внимательно ознакомьтесь с прилагаемым к нему Руководством по эксплуатации, в котором изложены сведения об устройстве снегоболотохода, правила регулировки и ухода, которые необходимо соблюдать для поддержания его в исправном состоянии.

Гарантийный срок на приобретенный Вами снегоболотоход составляет 24 месяца (или 10 000 км) со дня продажи снегоболотохода).

В течение этого срока безвозмездно производится устранение недостатков снегоболотохода, в случае соблюдения **“Условий гарантийного обслуживания”**.

ВНИМАНИЕ! Ваш снегоболотоход не предназначен для прыжков, выполнения трюков, спусков с крутых гор или любых других экстремальных способов катания. Поломки, вызванные неправильной эксплуатацией снегоболотохода, влекут за собой снятие снегоболотохода с гарантии!

По всем вопросам, связанным с прохождением ТО и устранением недостатков снегоболотохода обращаться по адресам и телефонам, указанным на нашем сайте в списке организаций, осуществляющих гарантийное обслуживание мототехники “STELS”.

Наименование модели :

Серийный № рамы :

Серийный № двигателя :

Дата покупки :

Печать фирмы-продавца :

Подпись продавца :

Производитель: ООО “ЖУКОВСКИЙ ВЕЛОМОТОЗАВОД”, Российская Федерация, Индекс 242700, Брянская область, Жуковский район, г. Жуковка, ул. Калинина, 1

ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА МОТОТЕХНИКИ**ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДПРОДАЖНОЙ ПОДГОТОВКИ :**

Нарушение порядка проведения предпродажной подготовки, либо ее не проведение может привести к преждевременному выходу из строя мототехники. В случае нарушения Дилером порядка проведения предпродажной подготовки, либо ее не проведения, Компания не несет никаких гарантийных обязательств в отношении такого товара.

Дилер обязан своими силами и за свой счет проводить предпродажную подготовку приобретенного по Договору товара в следующем порядке:

- при приёме товара проверить целостность упаковки;
 - распаковать товар;
 - проверить целостность изделия - отсутствие повреждений, царапин, потертостей;
 - проверить комплектность изделия, включая наличие ключей, аккумулятора, комплекта инструмента (если таковой прилагается); наличие и целостность зеркал и аксессуаров, прилагаемых к товару;
 - проверить наличие деталей для сборки, если мототехника поставляется частично собранной (к примеру: ось, втулки и шайбы для установки переднего колеса);
 - произвести сборку изделия (если изделие поставляется собранным частично);
 - проверить надежность крепления узлов, влияющих на безопасность движения: затяжку крепления руля, колес, тормозных цилиндров, крепления редукторов, карданных валов, коробки передач и т.п.
- При необходимости крепления затянуть;
- привести в готовность аккумуляторную батарею в соответствии с прилагаемой инструкцией;
 - проверить наличие и уровень эксплуатационных жидкостей. При необходимости долить. Проверку и доливку производить в строгом соответствии с Руководством по эксплуатации, прилагаемом к каждой единице мототехники;
 - проверить укладку шлангов подачи топлива и масла, тормозных шлангов, патрубков системы охлаждения, тросов управления, жгутов электропроводки, работу систем и механизмов;
 - настроить приборную панель в соответствии с Руководством по эксплуатации;

ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА МОТОТЕХНИКИ

- запустить двигатель. Дать поработать двигателю около 20 мин. на холостых оборотах. Дождаться минимум двух циклов включения и выключения вентилятора системы охлаждения (при наличии вентилятора системы охлаждения).
- При необходимости отрегулировать обороты холостого хода двигателя.
- проверить работу систем и механизмов, включения полного привода и блокировки дифференциала, плавность трогания и остановки мототехники, отсутствие посторонних шумов в работе двигателя и трансмиссии, работу светового оборудования, световой и звуковой сигнализации;
- провести дорожный тест, при котором будет проверена работа всех систем в движении.
- заполнить гарантийный талон (вписать № рамы и двигателя, дату продажи, подпись продавца и подпись покупателя в условиях гарантийного обслуживания, поставить печать торгующей организации).
- поставить отметку о проведении предпродажной подготовки;
- занести данные на проданную мототехнику и покупателя в Дилерский портал в течении трех дней со дня продажи техники.
- в случае возникновения каких-либо вопросов, обнаружения недостатков, повреждений, отсутствия деталей, комплектующих и пр., выявления отклонений в работе мототехники от нормативов и т.д., которые Дилер самостоятельно не смог решить, он обязан незамедлительно обратиться за разрешением таких вопросов к Компании, посредством общения и оформления необходимой документации через Дилерский портал.

Отметка о проведении
предпродажной подготовки :

**СНЕГБОЛОТОХОД
К ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПОДГОТОВЛЕН**

Город :

(Наименование и печать
предприятия, проводившего
предпродажную подготовку)

М. П.

(фамилия ответственного лица)

дата :

подпись:

ТАЛОНЫ НОМЕРНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ТО1 300 км. Показания одометра.....  Печать дилера Дата __/__/__	ТО2 1200 км или 6 месяцев, что наступит раньше. Показания одометра.....  Печать дилера Дата __/__/__	ТО3 2400 км или 12 месяцев, что наступит раньше. Показания одометра.....  Печать дилера Дата __/__/__
Особые отметки : 	Особые отметки : 	Особые отметки :

! ВАЖНО !

Пожалуйста, удостоверьтесь, что обслуживание транспортного средства выполнено по точно определенным указанным интервалам в км или месяцах. Техническое обслуживание должно быть выполнено **ТОЛЬКО** уполномоченными дилерами STELS. По вопросам гарантийного и после гарантийного ремонта, а так же вопросам качества обращайтесь к любому официальному дилеру STELS. Список организаций, осуществляющих обслуживание мототехники STELS Вы можете уточнить на нашем сайте **www.velomotors.ru**

ТАЛОНЫ НОМЕРНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ТО4 3600 км или 18 месяцев, что наступит раньше. Показания одометра.....  Печать дилера Дата __/__/__	ТО5 4800 км или 24 месяца, что наступит раньше. Показания одометра.....  Печать дилера Дата __/__/__	ТО6 6000 км или 30 месяцев, что наступит раньше. Показания одометра.....  Печать дилера Дата __/__/__
Особые отметки :	Особые отметки :	Особые отметки :

! ВАЖНО !

Пожалуйста, удостоверьтесь, что обслуживание транспортного средства выполнено по точно определенным указанным интервалам в км или месяцах. Техническое обслуживание должно быть выполнено ТОЛЬКО уполномоченными дилерами STELS. По вопросам гарантийного и после гарантийного ремонта, а также вопросам качества обращайтесь к любому официальному дилеру STELS. Список организаций, осуществляющих обслуживание мототехники STELS Вы можете уточнить на нашем сайте **www.velomotors.ru**

ТАЛОНЫ НОМЕРНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ТО7 7200 км или 36 месяцев, что наступит раньше. Показания одометра.....  Печать дилера Дата __/__/__	ТО8 8400 км или 42 месяца, что наступит раньше. Показания одометра.....  Печать дилера Дата __/__/__	ТО9 9600 км или 48 месяцев, что наступит раньше. Показания одометра.....  Печать дилера Дата __/__/__
Особые отметки : 	Особые отметки : 	Особые отметки :

! ВАЖНО !

Пожалуйста, удостоверьтесь, что обслуживание транспортного средства выполнено по точно определенным указанным интервалам в км или месяцах. Техническое обслуживание должно быть выполнено ТОЛЬКО уполномоченными дилерами STELS. По вопросам гарантийного и после гарантийного ремонта, а так же вопросам качества обращайтесь к любому официальному дилеру STELS. Список организаций, осуществляющих обслуживание мототехники STELS Вы можете уточнить на нашем сайте **www.velomotors.ru**

Ваш снегоболотоход оборудован системой управления двигателем

При наличии неисправности в системе управления двигателем на панели приборов загорится индикатор




Ваш снегоболотоход оборудован режимом самодиагностики двигателя.

Использование режима самодиагностики системы управления двигателем:

1. Для входа в режим самодиагностики включите зажигание, затем в течении 3-х секунд выключите и включите зажигание еще 5 раз.
2. При входе в режим диагностики на панели приборов индицируются текущие ошибки системы управления двигателем. Старые ошибки если причины устранены стираются.
3. Для выхода из режима самодиагностики - выключите зажигание.

В режиме самодиагностики индикация кода ошибки системы управления двигателем осуществляется индикатором на панели приборов. Индикатор последовательно "отмаргивает" каждую цифру четырех значного кода ошибки. При наличии нескольких активных ошибок индикатор их "отмаргивает".

Пример отображения кода неисправности 1222:



Список и расшифровка кодов неисправности системы впрыска двигателя.

R0005	Клапан отключения топлива - обрыв в цепи	
R0015	Привод системы изменения фаз газораспределения, выпуск/правый/задний, банк 1 - слишком поздний угол	
R0107	Цепь датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, низкий уровень сигнала	открывания
R0108	Цепь датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, высокий уровень сигнала	
R0112	Датчик температуры впускного воздуха, низкий уровень выходного сигнала	
R0113	Датчик температуры впускного воздуха, высокий уровень выходного сигнала	
R0117	Датчик температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень выходного сигнала	
R0118	Датчик температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень выходного сигнала	
R0122	Датчик положения дроссельной заслонки, низкий уровень выходного сигнала	
R0123	Датчик положения дроссельной заслонки, высокий уровень выходного сигнала	
R0131	Датчик кислорода до нейтрализатора, низкий уровень выходного сигнала	


P0134	Датчик кислорода до нейтрализатора, обрыв цепи сигнала
P0135	Датчик кислорода до нейтрализатора, нагреватель неисправен
P0154	Ряд 2-зонд 1: нет активности
P0155	Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
P0171	Слишком бедная смесь
P0172	Слишком богатая смесь
P0174	Смесь блока цилиндров №2 слишком бедная
P0175	Смесь блока цилиндров №2 слишком богатая
P0217	Перегрев двигателя, температура двигателя выше порогового значения
P0230	Неисправность первичной цепи управления бензонасосом
P0261	Цепь управления форсункой цилиндра №1, замыкание на землю
P0262	Цепь управления форсункой цилиндра №1, замыкание на +12В
P0264	Цепь управления форсункой цилиндра №2, замыкание на землю
P0265	Цепь управления форсункой цилиндра №2, замыкание на +12В
P0351	Катушка зажигания цилиндра 1, неисправность или обрыв цепи управления
P0352	Катушка зажигания цилиндра 2, неисправность или обрыв цепи управления
P0480	Цепь управления реле вентилятора 1; обрыв, проверка обрыва цепи
P0485	Вентилятор охлаждения, проверка напряжения питания
P0504	Датчик педали тормоза, сигналы датчика изменяются не согласованно
P0505	Неисправность регулятора холостого хода
P0562	Бортовое напряжение имеет низкий уровень
P0563	Бортовое напряжение имеет высокий уровень
P0602	Программная ошибка блока управления
P0616	Цепь управления реле стартера, замыкание на массу
P0617	Цепь управления реле стартера, замыкание на +12В
P0650	Неисправность в цепи индикаторной лампы неисправностей
P0655	Неисправность в цепи лампы прогрева двигателя
P1363	Опрокидывание
P1488	Низкое напряжение цепи 5В питания датчиков
P1510	Срабатывание УБСД
P1511	KillSwitch

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:


Не квалифицированное вмешательство в работу системы управления двигателем может послужить причиной выхода двигателя из строя.

В случае неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр.


Принципиальная схема



Принципиальная



схема



Условное обозначение цветов проводов:

- "Б" - Белый;
- "Б/Ф" - Белый с фиолетовой полосой;
- "Б/К" - Белый с красной полосой;
- "Б/Г" - Белый с голубой полосой;
- "Б/З" - Белый с зеленой полосой;
- "Б/К" - Белый с коричневой полосой;
- "Ф" - Фиолетовый;
- "Ф/Р" - Фиолетовый с розовой полосой;
- "Ф/С" - Фиолетовый с серой полосой;
- "Ф/Л" - Фиолетовый с голубой полосой;
- "Ф/Ж" - Фиолетовый с желтой полосой;
- "Ф/Г" - Фиолетовый с голубой полосой;
- "К" - Коричневый;
- "К/Б" - Коричневый с белой полосой;
- "К/Г" - Коричневый с голубой полосой;
- "К/З" - Коричневый с зеленой полосой;
- "К/С" - Коричневый с серой полосой;
- "К/Ж" - Коричневый с желтой полосой;
- "К/Р" - Коричневый с розовой полосой;
- "К/Ф" - Коричневый с фиолетовой полосой;
- "Г" - Голубой;
- "Г/Б" - Голубой с белой полосой;
- "Г/З" - Голубой с зеленой полосой;
- "Г/С" - Голубой с серой полосой;
- "Г/О" - Голубой с оранжевой полосой;
- "Г/Ч" - Голубой с черной полосой;
- "Г/К" - Голубой с красной полосой;
- "Г/Ф" - Голубой с фиолетовой полосой;
- "Г/Ж" - Голубой с желтой полосой;
- "Г/Р" - Голубой с розовой полосой;
- "К" - Красный;
- "К/Б" - Красный с белой полосой;
- "К/С" - Красный с серой полосой;
- "К/Ж" - Красный с желтой полосой;
- "К/К" - Красный с коричневой полосой;
- "К/Г" - Красный с голубой полосой;
- "К/З" - Красный с зеленой полосой;
- "К/Ч" - Красный с черной полосой;
- "Ж" - Желтый;
- "Ж/Б" - Желтый с белой полосой;
- "Ж/К" - Желтый с красной полосой;
- "Ж/Ч" - Желтый с черной полосой;
- "Ж/Г" - Желтый с голубой полосой;
- "Ж/З" - Желтый с зеленой полосой;
- "С" - Серый;
- "С/Ч" - Серый с черной полосой;
- "С/К" - Серый с красной полосой;
- "С/Г" - Серый с голубой полосой;
- "Ч" - Черный;
- "Ч/Г" - Черный с голубой полосой;
- "Ч/Ж" - Черный с желтой полосой;
- "Ч/С" - Черный с серой полосой;
- "Ч/З" - Черный с зеленой полосой;
- "Ч/К" - Черный с красной полосой;
- "З" - Зеленый;
- "З/Ж" - Зеленый с желтой полосой;
- "З/К" - Зеленый с красной полосой;
- "З/Б" - Зеленый с белой полосой;
- "З/Ч" - Зеленый с черной полосой;
- "З/С" - Зеленый с серой полосой;
- "З/Р" - Зеленый с розовой полосой;
- "З/Г" - Зеленый с голубой полосой;
- "З/К" - Зеленый с коричневой полосой;
- "О" - Оранжевый;
- "О/Ф" - Оранжевый с фиолетовой полосой;
- "О/З" - Оранжевый с зеленой полосой;
- "О/Ч" - Оранжевый с черной полосой;
- "Р" - Розовый;
- "Р/Г" - Розовый с голубой полосой;
- "Р/Ч" - Розовый с черной полосой;
- "Р/Ф" - Розовый с фиолетовой полосой;

Поз	Наименование	Кол
A1	Блок управления двигателем	1
A2	Блок управления ЭСУП	1
A3	Регулятор напряжения	1
A4	Кондиционер воздуха	1
A5	Релем клапана двигателя, I2B	1
B1	Датчик фазового сигнала	1
B2,B3	Датчик холостого	2
BK1	Датчик температуры ОЖ	1
BP1	Датчик абсолютного давления и температуры во впускном коллекторе	1
BP2	Датчик паразита насоса	1
BR1	Датчик положения коленчатого вала	1
BV1	Датчик скорости	1
E1E2	Фара светодиодная головного света	2
E3E4	Фонарь указателя поворотов	2
E5E6	Фонарь задний	2
E7E7.1	Фонарь освещения номерного знака	1
E8	Фонарь заднего хода (опция)	1
F1F2	Педаль тормоза	2
F1F6.12	Преобразователь FN 54	3
F1F2.4.7.9.11	Преобразователь FN 104	5
F1F3	Преобразователь FN 304	2
F1F8	Преобразователь FN 204	1
F1F10	Преобразователь FN 154	1
G1	Катушка зажигания в сборе (статор)	1
GB1	Аккумулятор I2B	1
HA1HA2	Сигнал звуковой	1
KM1	Реле стартера	1
K1-K6	Реле 12 V	6
K7	Преобразователь указателей поворотов	1
M1	Регулятор холостого хода	1
M2	Стеклоподъемник в сборе	1
M3	Электродвигатель радиатора	2
M4	Мотор насоса топливного	1
M5	Мотор переднего дифференциала	1
R1R2	Наконечники стелс	2
SA1	Заток зажигания	1
SA2	Блок переключателей левый	1
SA3	Блок переключателей правый	1
SA4	Выключатель аварийный	1
SA5,SA6	Датчик тормоза ручного	2
SA7	Переключатель с подсветкой, режим "топлив"	1
SA8	Переключатель с подсветкой, режим "фары задний"	1
SI1	Датчик ускорения топлива	1
SP1	Датчик абсолютного давления насоса	1
SO1	Датчик положения передних 5 контактных	1
T1	Катушка зажигания 1 с высокоскоростным проводом в сборе	1
T2	Катушка зажигания 2 с высокоскоростным проводом в сборе	1
YA1YA2	Фары передние	2



ATV010
TE/EX/PE/FF

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



